




مجموعه عالیه ایمنی، بهداشتی و زیست محیطی





بنام خدا

مجموعه عالیم ایمنی،
بهداشتی و زیست محیطی



کمپانی نفت ایران
وزارت نفت ایران

نام کتاب:
مجموعه عالیم اینمنی، بهداشتی و زیست محیطی

تهیه و تدوین:
مصطفی صادقپور، محمد رضا خلیلی

زیر نظر:
محسن قدیری

ناشر:
انتشارات روابط عمومی
شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی

طراحی جلد و صفحه آرایی:
خیرالله اصغری

نوبت چاپ:
چاپ اول - تابستان ۱۳۸۸

شمارگان : ۳۰۰۰ جلد

صفحه

فهرست

۸	بیشگفتار
۹	فصل ۱ : کلیات
۱۰	۱-۱- مقدمه
۱۱	۲-۱- استاندارد های تابلوهای ایمنی
۱۲	۳-۱- استاندارد ISO 3864
۱۳	۱-۳-۱- تابلوهای ترکیبی
۱۴	۴-۱- استاندارد های ANSI Z535
۱۵	۱-۴-۱- تعاریف و مفاهیم
۱۵	۲-۴-۱- تابلوهای ایمنی
۲۹	۳-۴-۱- برچسب ها
۳۴	۴-۴-۱- آویزبرگ ها و موانع نواری
۳۶	۵-۴-۱- تابلوهای ایمنی حریق
۳۶	۶-۴-۱- تابلوهای جهت نما
۳۶	۷-۴-۱- تابلوهای ویژه
۳۹	۵-۱- آزیز ها و چراغ های هشدار دهنده
۴۰	۶- راهنمای استفاده از نمادها و تصاویر گرافیکی
۴۰	۷- راهنمای انتخاب ابعاد تابلو
۴۱	۸-۱- راهنمای مشخصات و کد هر تابلو
۴۲	۹-۱- لوزی خطر
۴۳	۱-۹-۱- درجه بندی مواد از نظر اشتعال پذیری
۴۴	۲-۹-۱- درجه بندی خطر بهداشتی مواد در هنگام آتش سوزی
۴۵	۳-۹-۱- درجه بندی مواد از نظر خطر واکنش پذیری
۴۶	۴-۹-۱- درجه بندی مواد از نظر خطرات ویژه

۴۷.....	۱۰-۱- علایم ایمنی پارکینگ (Safety mat)
۴۷.....	۱۱-۱- تابلوی اعلانات (Billboard)
۴۸.....	فصل ۲ : علایم
۴۹.....	۱-۲- علایم شرایط ایمن
۴۹.....	۱-۱-۱- علایم کمک های اولیه
۴۹.....	۱-۱-۲- علایم عمومی
۵۰.....	۲-۱-۲- علایم شرایط اضطراری و آتش
۵۰.....	۲-۲-۱- علایم کمک های اولیه و خروج اضطراری
۵۳.....	۲-۲-۲- علایم تجهیزات آتش نشانی
۵۵.....	۳-۱- علایم ایمنی وسایل نقلیه صنعتی
۵۷.....	۴-۱- علایم نماد الزام آور
۵۷.....	۴-۲-۱- علایم گوش و سر
۵۸.....	۴-۲-۲- علایم مربوط به چشم و سیستم تنفسی
۶۰.....	۴-۳-۲- علایم مربوط به دست ، پا و لباس
۶۲.....	۴-۴-۲- علایم عمومی نماد الزام
۶۴.....	۴-۵-۲- علایم کارکردن با ماشین آلات و حمل بار
۶۵.....	۴-۶-۲- علایم دسترسی
۶۶.....	۵-۱-۲- علایم هشدار دهنده
۶۶.....	۵-۲-۱- مواد و محیط خورنده
۶۷.....	۵-۲-۲- مواد مضر و سمی
۶۸.....	۵-۳-۲- مواد قابل اشتعال و اکسید کننده
۶۸.....	۵-۴-۲- سطوح لغزندگی و سقوط اشیاء
۷۰.....	۵-۵-۲- الکتریکی
۷۱.....	۶-۱-۲- دستگاهها و ماشین آلات
۷۲.....	۷-۱-۲- حمل کننده های صنعتی
۷۲.....	۸-۱-۲- تشعیش و لیزر
۷۳.....	۹-۱-۲- علایم هشدار عمومی
۷۶.....	۹-۲- علایم منع کننده

۱۶-۲- حمل کننده‌های صنعتی.....	۷۶
۲-۶-۲- ماشین آلات و دستگاه‌های صنعتی.....	۷۷
۳-۶-۲- عمومی.....	۷۸
۴-۶-۲- دسترسی.....	۸۰
۵-۶-۲- ممنوعیت استعمال دخانیات و افروختن آتش.....	۸۲
۷-۲- علایم ایمنی	۸۲
۸-۲- علایم خطر.....	۸۷
۹-۲- علایم انبارداری.....	۹۳
۱۰-۲- علایم گمرکی.....	۱۰۱
۱۱-۲- هشدارها.....	۱۰۱
۱۲-۲- منع کننده‌ها.....	۱۰۳
۱۳-۲- الزام‌ها.....	۱۰۴
۱۴-۲- ایمنی الکتریکی.....	۱۰۶
۱۵-۲- لوزی هشداردهنده خطر.....	۱۰۷
۱۶-۲- علایم ایمنی COSHH (کنترل مواد خطرناک بر سلامتی)	۱۰۸
۱۷-۲- علایم جابجایی سیلندرها.....	۱۱۰
۱۸-۲- کدگذاری رنگ‌ها جهت خطوط لوله.....	۱۱۰
۱۹-۲- بسته‌بندی و حمل و نقل.....	۱۱۱
۲۰-۲- برچسب‌های حمل و نقل.....	۱۱۲
۲۱-۲- کدگذاری رنگ‌ها و الزامات برچسب‌ها به منظور شناسایی کپسول‌های گارهای صنعتی.....	۱۱۳
۲۲-۲- لوزی خطر.....	۱۱۵
۲۳-۲- علایم ایمنی پادری(Safety mat).....	۱۲۰
۲۴-۲- تابلوی اعلانات(Billboard).....	۱۲۱
۲۵-۲- فصل ۳ - استانداردهای علایم	۱۲۴
۲۶-۲- منابع	۱۲۵

پیشگفتار

مدت هاست ایمنی، بهداشت و محیط زیست و پیشگیری از بروز حوادث، یکی از دغدغه‌های صرایع ایران به خصوص صنعت نفت می‌باشد و با وجود دسترسی به شبکه‌های اطلاع‌رسانی و اینترنتی در کشور، هنوز نیاز مبرم به تألیف و ترجمه کتاب‌هایی در زمینه آموزش ایمنی، بهداشت و محیط زیست برای عموم افراد جامعه احساس می‌شود. از این رو علایم، نمادهای گرافیکی هشدار دهنده و رنگ‌ها از جمله روش‌های جلوگیری از بروز حوادث و حفظ سلامت انسان‌ها و محیط زیست به شمار می‌روند. لذا مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران بر آن شد تا با جمع‌آوری مجموعه‌ای از این علایم و نمادهای گرافیکی گامی مؤثر در جهت اهداف مذکور بردارد.

امید است کتاب حاضر بتواند در زمینه اطلاع‌رسانی، فرهنگ‌سازی و کاهش حوادث ایمنی، بهداشتی و زیست‌محیطی نقشی مؤثر بر جای بگذارد و با حمایت همه جانبه مسؤولان، کارشناسان و اقشار مختلف جامعه، این روند همچنان ادامه یابد.

از آنجا که احتمال وقوع خطا، اشتباه و ایراد در مطالب و تصاویر کتاب پیش رو دور از انتظار نیست، لذا از متخصصان و صاحب نظران عزیز خواهشمند است با ارایه پیشنهاد‌ها و انتقادهای سازنده از طریق نمبر ۰۲۱۶۶۹۷۳۰۱۶ و یا پست الکترونیکی [ما را در جهت بهبود و ارتقای کیفیت این کتاب یاری فرمایند.](mailto:mkhalili@niordc.ir)

و من ا... التوفيق

محسن قدیری

مدیر بهداشت، ایمنی و محیط زیست

شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران



۱-۱- مقدمه

تأمین و حفظ ایمنی کارکنان در صنعت از مهم‌ترین امور محسوب می‌شود زیرا خطرات و عوامل زیان‌آور بسیاری در محیط‌های شغلی وجود دارد. اجزایی در حال حرکت دستگاه‌ها، نیروهای هیدرولیک بادی و برقی، سطوح داغ و صدا نمونه‌هایی از خطرات در محیط‌های شغلی محسوب می‌شوند. طراحی مناسب دستگاه‌ها، حفاظگذاری مناسب، استفاده از بهترین و جدید ترین تابلوهای ایمنی^۱، آموزش کارکنان و سیستم تعمیر و نگهداری منظم و کارا از اجزای ضروری برای دستیابی به یک محیط شغلی عاری از حادثه و بیماری هستند. وسائل هشدار دهنده به عنوان چهارمین راه کار برای پیشگیری از بروز حوادث و جراحات مورد استفاده قرار می‌گیرند. اگر نتوان خطری را حذف کرد یا با استفاده از وسائل و ابزارهای حفاظتی ریسک آن را کاهش داد، این وسائل به عنوان چهارمین راه برای آگاه کردن و دور نگداشتن افراد از خطر موجود مورد توجه قرار می‌گیرند. تابلوهای ایمنی، چراغ‌ها و آژیرهای خطر جزء وسائل هشدار دهنده محسوب می‌شوند. این وسائل توانایی حذف خطر یا ایجاد حفاظت فیزیکی در محیط کار را ندارند. استفاده از این وسائل نیازمند بهره‌گیری از ادراک (معمولًا ادراک بینایی یا شنوایی) و پاسخ صحیح به آن است با توجه به این امر طراحی مناسب و استفاده از استانداردهای واحد برای تابلوهای ایمنی از اهمیت ویژه‌ای در محیط‌های شغلی برخوردار است.

استفاده از تابلوهای ایمنی سه هدف مهم را در کارگاه تأمین می‌کند:

۱. حتی زمانی که از بهترین و مناسب‌ترین روش‌ها، طرحها و ابزارهای ایمنی برای حذف خطرات در محیط‌های کار بهره گرفته شده باشد، باز هم ممکن است خطراتی در محیط باقی مانده باشد. تابلوهای ایمنی، کارگران و دیگر افرادی را که ممکن است در معرض این خطرات باشند از وجود چنین خطرهایی آگاه می‌کنند.
۲. تابلوهای ایمنی، نه تنها افراد را از وجود خطرات آگاه می‌کنند بلکه درباره‌ی نحوه‌ی دور شدن از خطرات یا پیشگیری از حادثه، اطلاعاتی را به بیننده ارایه می‌دهند.
۳. بیشتر اوقات تابلوهای ایمنی می‌توانند خطراتی را که افراد قبل از وجود آن آگاه بوده‌اند به آنها یادآوری کنند با این که در بسیاری از موارد وجود خطر در محیط کارآشکار است، ولی بسیاری از حوادث در اثر دست‌پاچگی افراد در انجام کارها رخ می‌دهد. از این رو تابلوهای ایمنی، خطر بروز حادثه و جراحت را به افراد یادآوری می‌کند.

با توجه به این نکات تابلوهای خطر باید در جاهایی نصب شوند که خطرات ایمنی و بهداشتی واضحی وجود داشته (صدای بیش از حد، پرتو، ارتفاع) یا جاهایی که تغییرات موقعی در شرایط عادی محیط کار به وجود آمده است.

۲-۱- استانداردهای تابلوهای ایمنی

در اوایل قرن بیستم مقالات پراکنده‌ای در زمینه‌ی نقش تابلوهای ایمنی در پیشگیری از حوادث منتشر شد. در آن هنگام، هم‌زمان با روند رو به رشد توسعه‌ی صنعتی، اهمیت وجود تلاش‌های منظم و سازمان یافته برای پیشگیری از حوادث احساس می‌شد بخشنی از این تلاش‌ها برای تدوین دستورالعمل‌های استاندارد برای ایجاد تابلوهای ایمنی متتمرکز شد. انجمن ملی ایمنی امریکا^۱، سازمان استانداردهای این کشور را مسؤول تهیه و تدوین طرح‌ها و رنگ‌های استاندارد برای تابلوهای ایمنی کرد هدف اصلی در تهیه‌ی این استاندارد ایجاد بهترین ترکیب و طرح، برای آگاه کردن سریع و مؤثر کارگران از خطرات موجود در محیط کار بود در سال‌های دهه‌ی 60 میلادی با گسترش دیدگاه‌ها در زمینه‌ی نقش و اهمیت تابلوهای ایمنی و صنایع، تلاش‌ها بر همگون‌سازی (استاندارد سازی) صورت نگاشت‌های^۲ نقش بسته بر تابلوهای ایمنی متتمرکز شد. نتیجه این تلاش منجر به تدوین و انتشار استانداردهای جامع تابلوهای ایمنی شده است این استانداردها به منظور دستیابی به اهداف زیر وضع شده‌اند:

- ارایه‌ی اطلاعاتی در مورد خطرات
 - بیان لزوم استفاده از وسائل حفاظت فردی (در جایی که دیگر روش‌های کنترل خطر ناکافی یا غیرقابل اجرا هستند)
 - آگاه کردن افراد از محل قرارگیری تجهیزات ایمنی و وسائل و امکانات ویژه در شرایط اضطراری
 - ارایه‌ی دستور العمل نحوی رفتار افراد در شرایط اضطراری
- فهرست زیر، مجموعه‌ای از معروف‌ترین استانداردهای مربوط به تابلوهای ایمنی در دنیا می‌باشد:

- ANSI Z535.1-2002^۳: کدبندی رنگ‌ها در ایمنی
- ANSI Z535.2-2002: تابلوهای ایمنی کارگاهی و محیطی
- ANSI Z535.3-2002: معیارهای نمادهای ایمنی
- ANSI Z535.4-2002: برچسب‌ها^۴ و تابلوهای ایمنی ومحصولات
- ANSI Z535.5-2002: آویزبرگ‌های^۵ پیشگیری از حادثه و مواعن نواری^۶ (برای خطرات موقتی)
- IEC 60417^۷: نشانه‌های تصویری برای استفاده بر روی دستگاه‌ها
- ISO3461-1-1988^۸: اصول کلی طراحی نشانه‌های تصویری برای استفاده بر روی دستگاه‌ها
- ISO 3767-1-1988^۹: تراکتورها، ماشین آلات کشاورزی و جنگل‌کاری، دستگاه‌های باغبانی و چمن‌زنی اتوماتیک - نشانه‌های تصویری برای کنترل‌ها و نشانگرهای، بخش اول: نشانه‌های رایج

U.S. national safety council (U.S.N.S.C).¹Pictorial.²American National Standard Institute (ANSI).³Safety Label.⁴Tag.⁵Barricade tapes.⁶International Electrotechnical Commission.⁷International Standard Organization .⁸

- ISO 3864-2-1988: نشانه‌های تصویری: رنگ‌ها و تابلوهای ایمنی، بخش دوم: اصول طراحی برچسب‌های ایمنی محصول
 - ISO 4196-1984: نشانه‌های تصویری، استفاده از پیکان‌ها (جهت نماها)
 - ISO 6405-1-2004: تجهیزات خاک برداری، نشانه‌های تصویری برای کنترل‌ها و نشانگرها، بخش اول: نشانه‌های رایج
 - ISO 6405-2: Amd2-2004: تجهیزات خاکبرداری، نشانه‌های تصویری برای کنترل‌ها و نشانگرها، بخش دوم: نشانه‌های اختصاصی برای ماشین آلات، تجهیزات و لوازم
 - ISO 7000-2004: نمادهای تصویری برای استفاده بر روی تجهیزات، فهرست اعلام و خلاصه
 - ISO 9244-1995: تجهیزات خاکبرداری، تابلوهای ایمنی و نمادهای خطر، اصول کلی
 - ISO 11684-1995: تراکتورها، ماشین‌آلات کشاورزی و جنگل‌کاری، دستگاه‌های باگبانی و چمن‌زنی اتوماتیک، تابلوهای ایمنی و نمادهای خطر، اصول کلی
 - ISO 13200-1995: جرثقیل‌های متحرک، تابلوهای ایمنی و نمادهای خطر، اصول کلی
 - ISO 15870-2000: ماشین‌آلات حمل و نقل موتوری، تابلوهای ایمنی و نمادهای خطر، اصول کلی
 - BS 5378: رنگ‌ها و تابلوهای ایمنی
- با این که سازمان‌ها، شرکت‌ها و صنایع مختلف اقدام به تهیه و انتشار تابلوها و برچسب‌های ایمنی بر اساس نیازهای خود کرده‌اند، ولی هم اکنون پذیرفته شده‌ترین و رایج‌ترین استاندارد برای طراحی تابلوهای ایمنی در آمریکا، استانداردهای منتشر شده از طرف انسیتو ملی استاندارد آمریکا^۱ است که با کدهای Z535.1 تا Z535.5 شناخته می‌شوند. این استاندارد یکی از اولین و قدیمی‌ترین استانداردهای موجود در دنیا برای تابلوهای ایمنی است و تاکنون چندین بار مورد بازنگری قرار گرفته است. از این‌رو، آشنایی با این استاندارد و روند ارایه شده توسط ISO در حال گسترش صادرات در جهان و افزایش مهاجرت در سطح بین‌المللی وجود و استفاده از علایمی که به طور جهانی قابل فهم باشند، مورد نیاز است. برای آشنایی با اصول کلی طراحی تابلوها و برچسب‌های ایمنی در استانداردهای ISO، استاندارد ISO 3864 در ادامه توضیح داده خواهد شد.

۱-۳- استاندارد ISO 3864

در استاندارد ISO 3864 با عنوان «رنگ‌ها و تابلوهای ایمنی» اصول طراحی تابلوهای ایمنی بین‌المللی بیان شده است در تابلوهایی که بر اساس این استاندارد ساخته می‌شوند از رنگ‌ها و مفاهیم تعریف شده استفاده می‌شوند در این استاندارد سه قالب² برای تابلوهای ایمنی معرفی شده است که عبارتند از تابلوهای هشداردهنده، تابلوهای ممنوع‌کننده و تابلوهای الزام‌آور. تابلوهای هشداردهنده عبارت از یک مثلث زرد رنگ می‌باشد که در وسط آن نماد مربوط به خطر قرار دارد.

تابلوهای ممنوع‌کننده عبارت از یک دایره با خط محیط و یک خط ارب قرمز می‌باشد که نماد مربوط به عمل ممنوع در وسط آن قرار دارد. تابلوهای الزام‌آور نیز عبارت از دایره‌ای آبی رنگ هستند که نماد مربوط به عمل الزام در وسط آن قرار دارد.

در شکل ۱-۱ قالب‌های استاندارد ISO برای تابلوهای «هشداردهنده» «ممنوع‌کننده» و «الزام‌آور» نشان داده شده است.



شکل ۱-۱ : نمونه‌هایی از قالب‌های استاندارد ISO

به طور خلاصه می‌توان گفت که استاندارد 3864 ISO از یک فرهنگ رنگ‌ها و اشکال برای انتقال اطلاعات به بینندگان تابلوهای ایمنی استفاده می‌کند. با استفاده از این روش بینندگی تابلو قادر به تشخیص نوع تابلو ایمنی از فاصله‌ی دور خواهد بود. با مشاهده تابلو از فاصله نزدیک، نماد رسم شده بر روی تابلو پیام ایمنی مشخصی را به بیننده انتقال خواهد داد. تدوین‌کنندگان استانداردهای ISO معتقدند که، با این که ممکن است معانی نمادها و صورت‌نگاشتها بر روی تابلوهای ایمنی در نگاه اول برای بیننده معلوم نباشد، ولی با ارایه‌ی آموزش و گذشت زمان افراد معانی نمادهای مختلف را خواهند آموخت. در فصل دوم مجموعه‌ای از تابلوهای ISO به علاوه‌ی تابلوهای عمومی و اطفاء حریق و غیره نشان داده شده است.

۱-۳-۱ - تابلوهای ترکیبی


با این که می‌توان از هر کدام از سه دسته تابلو ایمنی معرفی شده در استاندارد ISO 3864 به تنهایی استفاده نمود، ولی با این کار فقط بخشی از پیام ایمنی به بیننده انتقال می‌یابد. به طور مثال یک تابلو ایمنی فقط ماهیت خطر را نشان می‌دهد و یا نحوه‌ی اجتناب از تماس با آن را به بیننده انتقال می‌دهد.

براساس استاندارد ISO در بیشتر اوقات به منظور ارایه و انتقال یک پیام ایمنی کامل به بیننده مجموعه‌ای از تابلوهای ایمنی در کارگاه به کار برده می‌شوند به طور مثال ترکیب

تابلوهای نشان داده شده در شکل ۲-۱ خطر را بدین گونه معرفی می کند:

خطر: گیر کردن دست در میان چرخ دنده ی در حال چرخش

اقدام الزامی: استفاده از کتابچه ی فنی دستگاه برای اجرای دستورالعمل صحیح کار با دستگاه
اقدام ممنوع برای جلوگیری از تماس با خطر: برداشتن حفاظ دستگاه ممنوع است.



شکل ۲-۱ : تابلوهای ترکیبی

۱-۴ - استانداردهای ANSI Z535

استفاده از قالب، اندازه، رنگ و تصویر استاندارد و نیز دستیابی به درک واحدی از شدت خطر در هنگام رویت تابلوهای هشداردهنده در میان افراد از عوامل مهم و تاثیرگذار در کاهش میزان حوادث می باشد این مجموعه از استانداردهای ANSI به منظور ایجاد یک سیستم ثابت و همگن عالیم هشدار دهنده بصری برای تسیهیل و کمک به شناسایی خطرات در محیط کار تدوین شده است اولین ویرایش این استانداردها در سال ۱۹۹۱ ارایه شده و دو بار در سال های ۱۹۹۸ و ۲۰۰۱ مورد بازنگری قرار گرفته است.

استانداردهای ANSI Z535.1 و ANSI Z535.3 مقررات مربوط به رنگ ها و نمادهای ایمنی را بیان کرده اند این استاندارد ها هماهنگ با سایر استانداردهای این مجموعه تدوین شده اند با این حال می توان آنها را همراه با دیگر استانداردهای ایمنی نیز به کار برد.

استانداردهای ANSI Z535.2 و ANSI Z535.4 مقررات مربوط به ویژگی های عالیم هشدار دهنده، برای استفاده در دو زمینه ی متفاوت ارایه شده اند. استاندارد ANSI Z535.2 ویژگی ها و مقررات تابلوهای هشداردهنده را برای استفاده در ساختمان ها، تاسیسات و محیط های عمومی ارایه کرده است. در استاندارد ANSI Z535.4 ویژگی ها و مقررات تابلوهای هشداردهنده روی کالاهای تولیدی بیان شده است. بسته به این که تابلوهای ایمنی با چه هدف و در چه محیطی به کار روند، شرایط دیده شدن تابلوها و ویژگی های آن با هم متفاوت خواهد بود.

استاندارد ANSI Z535.5 نیز به بیان ویژگی ها و مقررات مربوط به آویز برگ ها و مواعن نواری ایمنی برای اعلام هشدار در هنگام وجود خطرات موقتی و مقطعي در محیط کار می پردازد.

ولی در بازنگری سال‌های ۱۹۹۸ و ۲۰۰۲ تغییرات گسترده‌ای در قسمت واژه‌ی خبری این استاندارد ایجاد شد. بر اساس این تغییرات، هم اکنون قالب مورد استفاده برای واژه‌ی خبری در تابلوهای هر سه استاندارد ANSI Z535.2 و ANSI Z535.4 و ANSI Z535.5 یکسان است.

۱-۴-۱- تعاریف و مفاهیم

استاندارد ANSI Z535 علایم ایمنی را با توجه به هدفی که از کاربرد آن‌ها دنبال می‌شود به سه دسته تقسیم کرده است:

- تابلو ایمنی
- برچسب ایمنی
- آویز برگ

بر اساس این تقسیم بندی، تابلوها و سایلی هستند که برای اعلام هشدار در ساختمان‌ها، ناسیمات و محیط‌های عمومی نصب می‌شوند. ولی بر چسب‌ها برای اعلام هشدار، بر کالاها و تجهیزات به کار می‌روند. آویزبرگ‌ها نیز وسایلی هستند که برای اعلام هشدار درباره‌ی خطرات موقعی در محل کار به کار می‌روند. در جدول ۱-۱ تعاریف و ویژگی‌های مربوط به این واژه‌ها خلاصه شده است.

۱-۴-۲- تابلوهای ایمنی

استاندارد ANSI Z535.2 تابلو ایمنی را این گونه تعریف می‌کند: تابلو ایمنی یک وسیله‌ی هشدار دهنده‌ی دیداری است که وجود یک خطر را در محیط کار به بیننده گوشزد می‌کند. با توجه به این تعریف، تابلو ایمنی باید به راحتی با چشم دیده شود و بتواند پیام خود را به روشنی به بیننده منتقل کند. هدف این تابلوها، دادن هشدار به بیننده و آگاه کردن او در مورد اتخاذ اقدامات احتیاطی مناسب برای پیشگیری از تأثیر خطرات موجود در محیط است. به طور کلی هشت نوع تابلوی ایمنی در محیط کار می‌توان مشاهده کرد:

- تابلوهای خطر^۱
- تابلوهای هشدار^۲
- تابلوهای احتیاط^۳
- تابلوهای توجه^۴
- تابلوهای دستورالعمل‌های ایمنی
- تابلوهای ایمنی حریق: آذیر و محل وسایل اطفاء حریق
- تابلو پیکان‌های جهت‌نمای
- تابلوهای ویژه

بر اساس استانداردهای ANSI Z535.2 و ANSI Z535.4 تابلوهای ایمنی باید چهار نوع اطلاعات را در اختیار بیننده قرار دهند:

- نوع خطر
- درجه‌ی شدت خطر
- پیامدهای تماس با خطر
- روش پیشگیری از تماس با خطر

در نگاه اول به نظر می‌رسد که ارایه این چهار دسته از اطلاعات (ماهیت، شدت، پیامدها و روش‌های پیشگیری از خطر) در یک تابلو کوچک اینمی‌امکان‌پذیر نباشد، ولی همان‌گونه که خواهیم دید تابلوهای اینمی با استفاده از تکنیک‌های گوناگون این اطلاعات را به شکل مطلوبی به بینندگان انتقال می‌دهند. قالب ارایه شده برای تابلوهای خطر هشدار و احتیاط ابزار مناسبی را برای انتقال این اطلاعات فراهم آورده است. در ادامه به اجزای این قالب برای تابلوهای اینمی اشاره می‌شود.

جدول ۱-۱ : مشخصات و کاربردهای تابلو، برچسب و آویز برگ

واژه	ویژگی‌ها و کاربرد (که می‌تواند یکی از آن‌ها یا همه را داشته باشد)
تابلو	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ارتباط و انتقال اطلاعات به وسیله تصویر یا عبارت ▪ ساخته شده از مواد محکم برای نصب روی دیوار ▪ انداره، شکل، محل نصب و قالب آن‌ها با توجه به نیاز تعیین می‌شود ▪ به طور کلی در جاهایی که نیاز به افزایش دید و خوانایی نوشته در فاصله‌ی پنج فوت یا بیشتر وجود دارد استفاده می‌شود
برچسب	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ارتباط و انتقال اطلاعات به وسیله تصویر یا عبارت ▪ کوچک‌تر از تابلوها هستند ▪ عموماً در فاصله‌ی کمتر از پنج فوت به وضوح دیده می‌شوند. ▪ جنس آنها قابل انعطاف است ▪ بیشتر بیشتر چسب هستند تا بتوان آنها را روی دستگاه چسباند ▪ معمولاً در نزدیکی یا بر روی دستگاه یا وسیله‌ی مورد نظر چسبانده می‌شوند. ▪ برای شناسایی یک وسیله یا قطعه‌ای از آن و یا ارایه‌ی اطلاعاتی خاص در مورد نحوه عملکرد آن به کار می‌روند.
آویز برگ	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ارتباط و انتقال اطلاعات به وسیله تصویر یا عبارت ▪ کوچک‌تر از تابلوها هستند. ▪ عموماً در فاصله‌ی کمتر از دو فوت به وضوح دیده می‌شوند. ▪ شکل و ظاهر خود را در شرایط بد محیطی و دست مالی کردن هم به خوبی حفظ می‌کنند. ▪ اغلب با یک رشتہ سیم ریسمان یا زنجیر در محل مورد نظر آویزان می‌شوند. ▪ ممکن است برای معرفی محتواهای درون ظروف در مواقعی که استفاده از تابلو یا برچسب ناممکن یا ناکافی است به کار می‌رود. ▪ بر روی قطعه یا محل مورد نظر آویخته می‌شود.

اجزای تابلوهای ایمنی

تابلوها و برچسب های ایمنی که بر اساس استاندارد ANSI Z535 ساخته می شوند، دارای چهار جزء اصلی می باشند:

- واژه‌ی خبری^۱
- رنگ و شکل
- صورت نگاشت^۲
- پیام نوشتاری^۳

این اجزا در یک تابلو بر روی سه صفحه‌ی مجزا قرار می‌گیرند که عبارتند از صفحه‌ی واژه‌ی خبری، صفحه‌ی صورت نگاشت و صفحه‌ی پیام نوشتاری. شکل ۳-۱ قالب ANSI برای تابلوهای ایمنی را نشان می‌دهد.

صفحه‌ی صورت نگاشت	صفحه‌ی واژه‌ی خبری
صفحه‌ی پیام نوشتاری	

شکل ۳-۱ : قالب ANSI برای تابلوهای ایمنی

اطلاعاتی که در بالا به آنها اشاره شد با استفاده از این چهار جزء به بیننده انتقال می‌یابد. در ادامه به بررسی هر کدام از این اجزاء خواهیم پرداخت.

واژه‌ی خبری

واژه‌ی خبری اولین جزء از اجزای چهارگانه تابلو محسوب می‌شود. واژه‌ی خبری، واژه‌ای است که با حروف درشت بر روی یک زمینه‌ی رنگی در بالای تابلو ایمنی نوشته می‌شود. استانداردهای ANSI Z535.2 و ANSI Z535.4 پنج گزینه را به عنوان واژه‌های خبری برای تابلوهای ایمنی پیشنهاد کرده است: خطر^۴، هشدار^۵، احتیاط^۶، توجه^۷ و اضطراری^۸. هر واژه‌ی خبری و رنگ زمینه‌ی آن بیانگر شدت خطر موجود می‌باشد.

خطر: این واژه بیانگر وجود شرایط بسیار خطرناکی است که در صورت عدم اجتناب از تماس با آن منجر به مرگ یا صدمات شدید خواهد شد. استفاده از این واژه‌ی خبری محدود به شرایط بسیار خطرناک و ویژه می‌باشد.

هشدار: این واژه بیانگر وجود شرایط بالقوه خطرناکی است که در صورت عدم اجتناب از تماس با آن می‌تواند منجر به مرگ یا صدمات شدید شود.

Signal word. ¹	
Pictorial. ²	
Word Message ³	
Danger. ⁴	
Warning . ⁵	
Caution . ⁶	
Notice . ⁷	
Emergency . ⁸	

احتیاط: این واژه بیانگر وجود شرایط بالقوه خطرناکی است که در صورت عدم اجتناب از تماس با آن ممکن است منجر به صدمات و جراحات خفیف یا متوسط شود. از این واژه‌ی خبری می‌توان برای آگاه کردن افراد از فعالیت‌های نایمن نیز استفاده کرد. هرگاه در صحنه‌ی واژه‌ی خبری علامت هشداردهنده‌ی مثلث در کنار این واژه وجود نداشته باشد نشان دهنده‌ی این خواهد بود که خطر موجود در آن نقطه فقط به دستگاه‌ها و اموال آسیب می‌رساند.

توجه: تابلوهایی که دارای این واژه‌ی خبری هستند، اطلاعاتی را در مورد خط مشی کارخانه درخصوص ایمنی کارکنان یا آگاهی‌هایی در مورد نحوه حفاظت از اموال و دستگاه‌ها به کارکنان ارایه می‌دهند.

اضطراری: تابلوهایی که دارای این واژه‌ی خبری هستند نشان دهنده‌ی راه‌های خروج، محل جعبه‌ی کمک‌های اولیه یا تجهیزات ایمنی هستند. در شکل ۴-۱ نمایی از واژه‌های خبری که بر روی تابلوها استفاده می‌شود، نشان داده شده است.



شکل ۴-۱ : واژه‌های خبری

در جدول ۲-۱ تعاریف ANSI از واژه‌های خبری و موارد کاربرد آنها به طور خلاصه بیان شده است. لازم به ذکر است که تابلوهای دستورالعمل‌های ایمنی و تابلوهای ایمنی حریق می‌توانند واژه‌های خبری نیز داشته باشند. برای تابلو پیکان‌های جهت نما و تابلوهای ویژه از واژه‌های خبری استفاده نمی‌شود. به هنگام انتخاب واژه‌ی خبری مناسب برای تابلو، باید به سوال‌های مهم زیر پاسخ داده شود:

۱. شدت آسیب احتمالی وارد شده به انسان در اثر تماس با شرایط خطرناک چقدر خواهد بود؟ اگر پاسخ سوال «مرگ» یا «صدمهٔ شدید» باشد، باید از واژه‌های خطر یا هشدار برای تابلو ایمنی استفاده شود و اگر پاسخ، صدمه‌ی متوسط یا خفیف باشد، باید از واژه‌ی خبری احتیاط برای تابلو استفاده کرد.
۲. احتمال بروز آسیب به انسان چقدر است؟ اگر حادثه و آسیب ناشی از آن در صورت نادیده گرفتن تابلو ایمنی «اتفاق خواهد افتاد» یا «می‌تواند اتفاق بیفند» آنگاه باید از واژه‌ی خبری خطر برای تابلو ایمنی استفاده شود. در صورتی که احتمال بروز آسیب کمتر باشد می‌تواند واژه‌ی خبری هشدار را برای تابلو ایمنی انتخاب کرد.

جدول ۲-۱: تعاریف و کاربردهای واژه‌های خبری

رنگ قلم	رنگ زمینه	تعریف واژه و موارد کاربرد	واژه‌ی خبری
سفید	قرمز	<ul style="list-style-type: none"> ■ شرایط بسیار خطرناکی که در صورت عدم اجتناب از تماس با آن منجر به مرگ یا صدمات شدید خواهد شد. ■ برای اعلام وجود خطر آسیب با دستگاه‌ها و تجهیزات به کار نمی‌رود مگر اینکه این احتمال آسیب انسان نیز وجود داشته باشد. 	خطر
سیاه	نارنجی	<ul style="list-style-type: none"> ■ شرایط بالقوه خطرناکی که در صورت عدم اجتناب از تماس با آن می‌تواند منجر به مرگ یا صدمات شدید شود. ■ برای اعلام وجود خطر آسیب به دستگاه‌ها و تجهیزات به کار نمی‌رود مگر این که احتمال آسیب انسان نیز وجود داشته باشد. 	هشدار
سیاه	زرد	<ul style="list-style-type: none"> ■ شرایط بالقوه خطرناک است که در صورت عدم اجتناب از تماس با آن ممکن است منجر به صدمات و جراحات خفیف یا متوسط شود. ■ آگاه کردن افراد از فعالیت‌های نا ایمن 	احتیاط
سفید	سبز	<ul style="list-style-type: none"> ■ شناسایی تجهیزات ایمنی، کمک‌های اولیه و راه‌های خروج اضطراری 	اضطراری
سفید	آبی	<ul style="list-style-type: none"> ■ بیان مستقیم یا غیر مستقیم خط مشی کارخانه در مورد ایمنی کارکنان یا ارایه آگاهی‌هایی در مورد حفاظت از اموال و دستگاه‌ها ■ برای آگاه کردن کارکنان از خطرات فیزیکی به کار نمی‌رود. 	توجه

در شکل ۱-۵ ملاحظه می‌شود که صدمه ناشی از خطر (قطع انگشتان) شدید است. همانطور که گفته شد برای خطرات شدید واژه‌های خبری خطر یا هشدار انتخاب می‌شوند. اگر در این مثال خطر قطع انگشتان حتمی و قریب الوقوع بوده و شرایط کاری به گونه‌ای است که انگشتان فرد در صورت عدم دقت کافی قطع خواهد شد باید واژه‌ی «خطر» به عنوان بهترین واژه‌ی خبری انتخاب شود. ولی اگر خطر قطع انگشتان قریب الوقوع نبوده و انگشتان فرد در صورت عدم دقت کافی، می‌تواند قطع شود، انتخاب واژه‌ی خبری هشدار برای این موقعیت مناسب‌تر خواهد بود.



شکل ۱-۵: کدام واژه‌ی خبری برای این تابلو مناسب است؟

باید همواره به خاطر داشت که انتخاب واژه‌های خبری نامناسب و ایجاد حساسیت زیاد برای خطراتی که واژه‌های هشدار و توجه برای آن‌ها مناسب‌تر است به هیچ وجه منطقی و صحیح نیست. زیرا با این کار مفهوم واهمیت تابلوهای ایمنی که واژه‌ی خبری خطر برای آنها به درستی انتخاب شده‌اند به تدریج کاهش می‌یابد. در شکل ۱-۶ با وجود این که گاهی اوقات از واژه‌ی خبری خطر نیز استفاده می‌شود ولی با توجه به این که سوختگی دست یک صدمه‌ی کوچک محسوب می‌شود، واژه‌ی خبری احتیاط بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد.



شکل ۱-۶ : برای خطر سوختن دست استفاده از واژه‌ی خبری «احتیاط» مناسب‌تر است.

یکی دیگر از اشتباهاتی که باید سعی شود از بروز آن اجتناب شود، جلوگیری از کم جلوه دادن شدت خطر است.

بدین معنی که استفاده از واژه‌ی خبری توجه در جایی که استفاده از واژه‌های هشدار و خطر مناسب‌تر است، باعث کم شدن اهمیت خطر در ذهن بینندگان تابلو می‌شود. همانطور که در شکل ۷-۱ مشاهده می‌شود، برای خطراتی با شدت زیاد، مانند قطع شدن انگشتان باید از واژه‌های «خطر» و «هشدار» به جای واژه‌ی «توجه» استفاده شود.



شکل ۷-۱: استفاده از واژه‌ی خبری احتیاط برای خطر قطع انگشتان دست، کم جلوه دادن اهمیت خطر است.

رنگ و شکل

در تابلوهایی که بر اساس استاندارد ANSI ساخته شده‌اند از ظرفیت رنگ در انتقال مفاهیم برای نوشتن واژه‌های خبری و رنگ زمینه‌ی آن استفاده شده است. در این گونه تابلوها، رنگ واژه‌ی خبری به همراه زمینه رنگی صفحه‌ای که واژه بر روی آن نوشته شده است، بینندگی تابلو را از سطح شدت خطر آگاه می‌کنند. هر واژه‌ی خبری همراه با یک رنگ زمینه‌ی خاص به نمایش در می‌آید. واژه‌ی «خطر» با حروف سفید در زمینه‌ی قرمز، واژه‌ی «هشدار» با حروف سیاه در زمینه‌ی نارنجی، واژه‌ی «احتیاط» با حروف سیاه در زمینه‌ی زرد رنگ و واژه‌ی «توجه» با حروف آبی در زمینه‌ی سفید نوشته می‌شوند. انتخاب این رنگ‌ها به منظور ایجاد بیشترین تباين میان نوشته و رنگ زمینه می‌باشد. از این رو کلماتی که بر روی زمینه‌ی تیره نوشته شده‌اند به رنگ سفید و کلماتی که بر روی زمینه‌ی روشن هستند به رنگ سیاه نوشته شده‌اند.

انتخاب رنگ‌های زمینه و نوشته در تابلوهای ایمنی بر اساس نتایج تحقیقاتی بوده است که به منظور تعیین بهترین رنگ‌ها انجام شده است. این ترکیب از رنگ‌ها دارای بیشترین وضوح برای بینندگان بوده و به سرعت توجه او را جلب می‌کند رنگ‌های دیگری مانند سفید، خاکستری، سیاه و قهوه‌ای بر روی شکل‌ها کاربردی نداشته و هیچ مفهومی برای آن‌ها تعریف نشده است. در تابلوهای ANSI از ظرفیت رنگ‌ها برای ترسیم صورت نگاشت‌ها کمتر استفاده می‌شود. ولی هر کدام از این اشکال برای نمایش تابلوهای صورت نگاشت‌ها دارای مفهوم تعریف شده‌ای می‌باشند. این مفاهیم در جدول ۳-۱ نشان داده شده‌اند.

صورت نگاشت

تا اینجا مشخص شد که چگونه دو جزء مهم سازنده‌ی تابلوهای ایمنی یعنی واژه‌های خبری و رنگ (وشکل در استاندارد ISO) چگونه بیننده را از سطح شدت خطر موجود یا نوع عمل ایمنی آگاه می‌کنند. سه دسته‌ی دیگر از اطلاعاتی که توسط تابلو ایمنی باید به بیننده انتقال داده شود یعنی ماهیت، پیامدها و روش‌های پیشگیری از خطر باید از طریق اجزای دیگر تابلو یعنی صورت نگاشت با نماد و پیام نوشتاری انتقال داده شود.

بر اساس استانداردهای ANSI Z535.2 و ANSI Z535.4 استفاده از صورت نگاشت‌ها یا نمادها بر روی تابلوهای ایمنی اختیاری است ولی استفاده از آن‌ها در تابلوهای هشداردهنده به شدت توصیه شده است به طور مثال با مقایسه‌ی دو تابلوی ایمنی که در شکل ۸-۱ نشان داده شده‌اند. می‌توان به راحتی دریافت که تابلویی که دارای صورت نگاشت است بیشتر به چشم آمده و پیام ایمنی خود را به طور مؤثرتری به بیننده انتقال می‌دهد.



شکل ۸-۱ : کارگران با تابلویی که دارای صورت نگاشت است ارتباط بهتر و سریع‌تری برقرار می‌کنند.

تابلوهای ایمنی که فقط دارای پیام‌های نوشتاری هستند، نمی‌توانند اطلاعات را به سرعت و دقیق انتقال دهند. همچنین معمولاً افراد به پیام‌های نوشتاری طولانی توجه نمی‌کنند. نکته‌ی مهم‌تر این است که این نوع تابلوها عمل‌آبرای افراد بی‌سجاد و ناآشنا به زبانی که پیام به آن زبان نوشته شده است، کاربرد نخواهد داشت. اهمیت این مساله به ویژه در کشورهای مهاجر پذیر نمایان‌تر می‌شود. در این کشورها مهاجران از کشورهایی با زبان‌های مختلف زندگی می‌کنند. بنابراین استفاده از یک زبان برای ارایه‌ی پیام‌های نوشتاری مشکل ساز است. قابلیت صورت نگاشت‌ها برای ایجاد ارتباط با همه‌ی افراد با زبان‌های مختلف و انتقال اطلاعات ایمنی به علاوه‌ی توانایی آن‌ها در انتقال سریع اطلاعات، استفاده از آنها را در تابلوهای ایمنی احتساب‌پذیر کرده است . صورت نگاشت‌ها موثرترین روش انتقال اطلاعات ایمنی محسوب می‌شوند. در شکل ۹-۱ چند نمونه از صورت نگاشت‌های مورد استفاده بر روی تابلوهای ایمنی نشان داده شده است.

در ادامه‌ی بحث برخی از مزایا و معایب صورت‌نگاشت‌ها برای انتقال اطلاعات ارایه شده است.

مزایای عمدی صورت‌نگاشت‌ها عبارتند از:

- صورت‌نگاشت‌ها می‌توانند توجه بیشتری را به سوی خود جلب کرده و ذهن افراد را به سرعت با موضوع مورد نظر درگیر کنند.
- در یک لحظه، وجود خطر را به انسان یادآوری می‌کنند.
- میزان درک افراد بی سواد و افرادی را که دارای مشکلات بینایی هستند از خطرات موجود بهبود می‌بخشند.
- احتمال تفسیر صحیح و سریع صورت‌نگاشت‌ها بیشتر از پیام‌های نوشتنی است.
- گاهی اوقات می‌توان آنها را بهتر از کلمات تشخّص داد و به خاطر سپرد.
- وضوح و قابلیت دید آنها از فواصل دور بیشتر از نوشته است.
- استفاده از صورت‌نگاشت‌ها و نوشته‌های کوتاه برای کارهای عادی و روتینی بهتر و موثرتر است.

جدول ۳-۱ : مفاهیم رنگ‌ها و اشکال مورد استفاده در تابلوهای ایمنی

مثال	مفهوم	رنگ	شكل
	ممنوع کردن افراد را از انجام کار منع می کند	زمینه سفید خط حاشیه قرمز	
	الزام کردن افراد را به انجام کار ملزم می کند	زمینه آبی خط حاشیه آبی	
	آتش در مورد تجهیزات اطفاء حریق اطلاعات می دهد.	زمینه قرمز خط حاشیه قرمز	
	کمک های اولیه / تجهیزات ایمنی در مورد کمک های اولیه و تجهیزات ایمنی اطلاعات می دهد.	زمینه سبز خط حاشیه سبز	
	اطلاعات اطلاعات و دستور العمل های عمومی را ارایه می دهد.	زمینه آبی خط حاشیه آبی	
	توجه بیانگر وجود یک خطر است	زمینه زرد خط حاشیه سیاه	
	خطر به افراد در مورد وجود خطرات حتمی و قطعی که می تواند منجر به بروز صدمات غیر قابل برگشت شدید و مرگ شود هشدار می دهد.	زمینه سفید خط حاشیه قرمز	
	پرتو حاکی از وجود خطر پرتوگیری در محل است	زمینه زرد خط حاشیه سیاه	



شکل ۹-۱ : نمونه‌هایی از صورت‌نگاشت‌های مورد استفاده بر روی تابلوهای ایمنی

معایب استفاده از صورت‌نگاشت‌ها نیز عبارتد از:

- تعداد صورت‌نگاشت‌هایی که به طور جهانی شناخته شده و قابل درک هستند، بسیار کم است.
- حتی معروف‌ترین و شناخته‌ترین صورت‌نگاشت‌ها نیز توسط همه‌ی کارگران و در فرهنگ‌های مختلف به طور یکسان و صحیح تفسیر نمی‌شوند. چند سال طول می‌کشد تا یک صورت‌نگاشت به حداقل کارایی خود برسد.
- احتمال تفسیر نادرست صورت‌نگاشت و در نتیجه ایجاد یک خطر مضاعف در محیط کار وجود دارد.
- مزیت صورت‌نگاشت‌ها در مورد چیزی که اصطلاحاً «به چشم آمدن» نامیده می‌شود همواره تحت تأثیر عواملی مانند اندازه‌ی تابلو، محل نصب آن و کثیفی سطح تابلو قرار می‌گیرد.
- نتایج بسیاری از مطالعات نشان می‌دهد که اگر چه صورت‌نگاشت‌ها در ارایه‌ی اطلاعات ایمنی نقش مهمی دارند، ولی راه حل تضمین شده‌ای برای افزایش کارایی و تأثیر پیام‌های نوشتنی نیستند.
- صورت‌نگاشت‌های ایمنی جهت حفظ کارایی و تأثیر خود باید هوشمندانه مورد استفاده قرار گیرند.

پیام‌های نوشتنی

پیام‌های نوشتنی، به همراه تصاویر، روی تابلوهای ایمنی نقش می‌بندند. وظیفه‌ی آنها انتقال اطلاعات در مورد ماقیت، پیامدها و نحوه‌ی جلوگیری از تماس با خطر است. پیام‌ها باید بر اساس چهار چوب تعیین شده در استاندارد ANSI Z535.1 نوشته شوند. بر اساس دستورالعمل این استاندارد پیام‌ها باید چهار چین^۱ (در نوشتن انگلیسی) و دارای قلم مناسب باشند. همچنین در پیام‌های انگلیسی باید حروف بزرگ و کوچک به کار رود. پیام‌های نوشتنی که به زبان فارسی بر روی تابلوها نوشته می‌شوند، راست‌چین بوده و معمولاً با قلم ترافیک نوشته می‌شوند. گاهی اوقات می‌توان در صورت نیاز از تابلوهای ایمنی دو زبانه در محیط‌های کار استفاده کرد. همچنین می‌توان پیام و متن‌هایی را به تابلوهای ایمنی اضافه کرد.


اندازه و قالب تابلوهای اینمی

همانطور که در شکل ۱۰-۱ نیز دیده می‌شود، تابلوهای اینمی می‌تواند در دو قالب افقی و عمودی تهیه و در محل نصب شوند با توجه به مقدار جای مورد نیاز برای نوشتن پیام، اندازه‌ی صفحه‌ی تابلو تا حدودی قابل تغییر است. برای نصب تابلوهای اینمی در محیط کار باید بهترین و اینمترین فاصله‌ی دید میان انسان و تابلو تعیین شود. خوانا و واضح بودن نوشته‌های روی تابلو به عوامل زیادی بستگی دارد که از آن جمله می‌توان به میزان روشنایی محیط، قلم یا شکل حروف (فونت) و قدرت بینایی افراد اشاره کرد. از عوامل دیگری که باید در انتخاب اندازه‌ی تابلو اینمی مورد توجه قرار گیرند، می‌توان به پیچیدگی پیام تابلو، زمان واکنش لازم برای دور شدن از خطر، زاویه‌ی احتمالی قرار گیری کارگر نسبت به تابلو، محل نصب تابلو و فاصله‌ی بیننده، از آن اشاره نمود. به طور کلی اگر فرد از کناره‌ها (زاویه) در حال نزدیک شدن و حرکت به سمت تابلو باشد بهتر است از یک تابلو با ابعاد بزرگ در محل استفاده شود ولی در بسیاری از موارد، استفاده از چند تابلو کوچک که در نقاط مناسب نصب شده باشند از نصب یک تابلو بزرگ بهتر است.

اندازه‌های تابلوهای اینمی به اندازه‌ی حروف و اشکال تابلو بستگی دارد. در استانداردهای ANSI اندازه‌ی حروف تابلو بر اساس نسبت ارتفاع حروف به فاصله‌ی دید ^۱ احتمالی آنها تعیین شده است. این نسبت در شرایط بینایی خوب یک اینچ ارتفاع حروف در متن به ازای هر ۲۵ فوت فاصله‌ی تابلو از چشم فرد است. برای شرایط بینایی نامطلوب این نسبت یک اینچ به ازای هر ۱۱/۹ فوت است. اندازه‌ی حروف تابلو باید تا حد امکان بزرگ باشد. کمترین ارتفاع واژه‌های خبری (خط، هشدار، توجه و...) باید یک واحد طول به ازای هر ۱۵۰ واحد فاصله‌ی دید فرد از تابلو باشد. به طور مثال اگر در شرایط نامطلوب بینایی فاصله‌ی دید فرد تا تابلوی اینمی ۲۵ فوت (۷/۶۲ متر) باشد، اندازه‌ی حروف واژه‌های خبری، باید دو اینچ (پنج سانتی متر) باشد. وجودگرد و غبار در هوای کارگاه یا روشنایی کم و هر وضعیتی که در آن دید طبیعی وجود نداشته باشد به عنوان شرایط نامطلوب بینایی محسوب می‌شود.

همچنین کمترین ارتفاع حروف نوشته شده در متن تابلو باید یک واحد طول به ازای هر ۳۰۰ واحد فاصله‌ی دید فرد از تابلو باشد. به طور مثال برای فاصله‌ی دید فوق الذکر ارتفاع حروف نوشته شده بر روی تابلو باید یک اینچ (۲/۵ سانتی متر) باشد. در جدول ۴-۱ ارتفاع استاندارد برای حفظ خوانایی تابلوهای اینمی در برخی فواصل ارایه شده است. برای تعیین ارتفاع حروف واژه‌های خبری، اعداد ارایه شده در دو ضرب می‌شوند.

صفحه‌ی صورت نگاشت	صفحه‌ی واژه‌ی خبری	صفحه‌ی واژی خبری	
	صفحه‌ی پیام نوشتاری	صفحه‌ی پیام نوشتاری	صفحه‌ی صورت نگاشت



شکل ۱۰-۱: قالب تابلوهای ایمنی

جدول ۴-۱: ارتفاع حروف در پیام نوشتاری تابلو و حداقل فاصله‌ی دید ایمن از تابلو

فاصله‌ی دید (فوت)	ارتفاع حروف بزرگ در نوشته‌های تابلو (اینج)	
	شرایط خوب بینایی	شرایط نامطلوب بینایی
* ۴ و کمتر	۰/۱۶	۰/۳۳۶
۶	۰/۲۴	۰/۵۰۴
۸	۰/۳۲	۰/۵۸۸
۱۰	۰/۴۰	۰/۸۴۰
۱۵	۰/۶۰	۱/۲۶
۲۰	۰/۸۰	۱/۶۸
۳۰	۱/۲۰	۲/۱۲
۴۰	۱/۶۰	۳/۳۶
۶۰	۲/۴۰	۴/۲۴
۸۰	۳/۳۰	۶/۷۲
۱۰۰	۴/۰۰	۸/۴۰
۱۲۵	۵/۰۰	۱۰/۵
۱۵۰	۶/۰۰	۱۲/۶
۲۰۰	۸/۰۰	۱۶/۸


* حداقل ارتفاع پیشنهاد شده برای حروف پیام نوشتاری در تابلوهای ایمنی که در کارگاه نصب می‌شوند، ۱۶/۰ اینچ است.

بر اساس نسبت‌های گفته شده، همانطور که در شکل ۱۱-۱ نیز دیده می‌شود، چهار اندازه برای تابلوهای ایمنی در استاندارد ANSI ارایه شده است. این ابعاد در جدول ۵-۱ آرائه شده‌اند.

ابعاد تابلو	
اینج	میلی‌متر
۷*۱۰	۱۷۵*۲۵۰
۱۰*۱۴	۲۵۰*۳۵۰
۱۴*۲۰	۳۵۰*۵۰۰
۲۰*۲۸	۵۰۰*۷۰۰

جدول ۵-۱ : ابعاد تابلوها بر اساس استاندارد ANSI Z535

متخصص ایمنی هر شرکت، باید با بررسی محیط کار و درنظرگفتن عوامل مؤثر بر رؤیت تابلوهای ایمنی، یکی از این ابعاد را برگزیند.



شکل ۱۱-۱ : نسبت میان فاصله دید و ابعاد تابلوهای ایمنی

نصب تابلوهای ایمنی

نکات زیر به هنگام نصب تابلوهای ایمنی باید مورد توجه قرار گیرند:

- تابلوهای ایمنی باید جهت اطلاع به موقع افراد از خطر موجود در محیط کار و اتخاذ اقدامات لازم برای جلوگیری از بروز حادثه در محل مناسب نصب شوند. کارگران نباید قبل از دیدن تابلو در شرایط خطرناک قرار گیرند.
- تابلوهای نصب شده باید خوانا و واضح باشند. همچنین نباید باعث حواس‌پرتی کارگران شده و خود به عاملی برای بروز حادثه تبدیل شوند. به طور مثال آویزان کردن تابلوها در ارتفاع پایین، ناپایداری تابلو در جای نصب و نیز وجود برآمدگی‌های تیز و برنده در آن می‌تواند خود سبب بروز حادثه و جراحت در کارگران گردد. به همین دلیل، باید لبه‌ها و کناره‌های تابلو صاف و فاقد هرگونه زایده‌ی تیز و برنده بوده و در محل اتصال تابلو به دیوار توسط میخ یا پیچ، هیچگونه بیرون آمدگی و زائدگی وجود نداشته باشد.
- تابلوهای ایمنی، نباید بر روی وسایل متحرک یا در نزدیکی محل حرکت وسایل متحرک مانند وسایل چرخ‌دار یا دیواره‌های متحرک نصب شوند. زیرا در صورت تغییر مکان این وسایل امکان دیده نشدن تابلوها وجود خواهد داشت.

در جاهائی که امکان قطع برق در شرایط اضطراری وجود دارد، باید تابلوهای ایمنی مجهز به سیستم برق اضطراری یا خاصیت فلئورسنت باشند تا کارایی خود را در این شرایط حفظ کنند.

جنس تابلوهای ایمنی

جنس مواد به کار رفته برای ساخت تابلوها و برچسب‌های ایمنی باید از کیفیت خوبی برخوردار باشد تا به آسانی در اثر عوامل مختلف فیزیکی و شیمیایی موجود در محیط کار صدمه نمینماید. به طور مثال برای ساخت تابلوهای ایمنی جهت نصب در ساختمان کارگاه تصویر مربوط به تابلو با جوهر مرغوب بر روی یک ورق آلومینیم سفید به ضخامت یک میلی‌متر به روش چاپ سیلک رسم می‌شود. همچنین می‌توان جهت جلوگیری از خرابی تابلو در اثر عواملی مانند آلودگی هوایی داخل کارگاه و تمیزکاری دوره‌ای، سطح آن را با یک پوشش نازک شفاف پوشاند. به علاوه بهتر است گوشه‌های این تابلوها گرد و صاف شوند.

۱-۴-۳- برچسب‌ها

برچسب‌های ایمنی به عنوان نتیجه نهایی فرآیند ارزیابی و آنالیز خطرات، توسط تولیدکننده، روی کالا چسبانده می‌شود. هدف از برچسب‌های ایمنی و کتابچه‌های راهنمایی، که همراه با کالا به مصرف کننده ارائه می‌شود، آگاه کردن مصرف کننده از خطراتی است که ممکن است به هنگام استفاده از آن کالا وجود داشته باشد. به دلیل اهمیت بسیار زیادی که برچسب‌های ایمنی در افزایش ایمنی محصولات بازی می‌کنند، امروزه توجه زیادی به این مقوله از سوی تولیدکنندگان صورت می‌گیرد. بر این اساس مصرف کنندگان و خریداران کالاها نیز باید از همخوانی برچسب‌های روی محصولات، با آخرين استانداردها اطمینان پیدا کنند.

قبل از سال ۱۹۹۱ هیج استاندارد جامعی در مورد قالب و نحوه طراحی برچسب‌های ایمنی کالاها وجود نداشت. بسیاری از تولیدکنندگان، خود، برچسب‌های ایمنی را طراحی کرده بودند، یا از طرح‌های OSHA سود می‌جستند و یا از طرح‌هایی که توسط شرکت‌های تولیدکننده تابلوهای ایمنی ساخته می‌شد استفاده می‌کردند. ویرایش نخست استاندارد ANSI Z535.4 در سال ۱۹۹۱ منتشر شد و برای اولین بار استانداردی جامع برای تولید تابلوها و برچسب‌های ایمنی مورد استفاده بر روی کالاها، در اختیار تولیدکنندگان قرار داد. اهداف ارائه این استاندارد عبارت بودند از:

- ایجاد چهارچوب دیداری یکسان و ثابت برای برچسب‌های نصب شده بر روی تمام تولیدات و کالاها
- به حداقل رساندن گوناگونی موجود در طرح‌های ابداع شده برای برچسب‌ها
- دستیابی به یک سیستم واحد برای درک پتانسیل خطرات، هنگامی که افراد، برچسب را می‌بینند استفاده از استاندارد واحد، برای طراحی و ساخت تابلوها و برچسب‌های ایمنی از دو جنبه بسیار مهم و حائز اهمیت است. دلیل اول، حفظ ایمنی مصرف‌کنندگان محصول است. استفاده از استاندارد واحد سبب ایجاد همگونی در قالب، رنگ، واژه‌های خبری و صورت نگاشت‌ها می‌شود. به بیان ساده، ایجاد همگونی در اجزای تابلوها و برچسب‌های ایمنی، سبب درک بهتر از خطرات شده و آن نیز منجر به کاهش حوادث خواهد شد. کاهش حوادث هدف اصلی تمام فعالیت‌ها در ایمنی است. دلیل دوم، به مسئولیت تولیدکنندگان در تولید کالاهای ایمن بر می‌گردد. در گذشته، بسیاری از تولیدکنندگان به دلیل نبود استاندارد واحد برای تابلوها و برچسب‌های ایمنی، به جرم نامناسب بودن برچسب‌های ایمنی کالاهای خود در ارائه هشدارهای ایمنی، در دعاوی دادگاهی محکوم می‌شدند. ولی در حال حاضر، تولیدکنندگانی که از استانداردهای ANSI Z535.4 برای طراحی برچسب ایمنی کالاهای خوبیش استفاده می‌کنند، در دادگاه از موقعیت بهتری برخوردارند.

قالب و اجزای برچسب‌های ایمنی کالا

استاندارد ANSI Z535.4 قالب نسبتاً ساده‌ای را برای برچسب‌های ایمنی کالاها معرفی کرده است. این قالب همانند قالب ارائه شده برای تابلوهای ایمنی بوده و شامل صفحه‌ی واژه‌ی خبری، صفحه بیام نوشتاری، و صفحه‌ی صورت نگاشت است. بر پایه استاندارد ANSI Z535.4، برچسب یا تابلو ایمنی محصول، باید افراد را از وجود یک خطر مشخص، میزان شدت آن، پیامدهای احتمالی ناشی از تماس با آن خطر و نحوه‌ی پیشگیری از تماس با آن، آگاه کند. برای ارزیابی برچسب‌های روی کالاها، باید قابلیت آنها برای انتقال اینگونه اطلاعات بررسی شود. در بیشتر مواقع برچسب‌ها قادر اجزای لازم برای انتقال اطلاعات ضروری به بیننده هستند. شکل ۱۲-۱ نمونه‌ای از یک برچسب ناکارآمد را نشان می‌دهد.



شکل ۱۲-۱ : نمونه‌ی یک تابلو ناکارآمد (این برچسب نوع خطر و پیامدهای احتمالی ناشی از تماس با خطر را بیان نمی‌کند).


در شکل ۱۳-۱، چهار جزء تشکیل دهندهی برچسب‌های استاندارد ANSI Z535.4 دیده می‌شود: واژه‌ی خبری، رنگ صفحه‌ی واژه‌ی خبری، پیام نوشتاری و صورت‌نگاشت . بر اساس این استاندارد، سه واژه‌ی خبری بر روی بر چسب‌ها استفاده می‌شود که عبارتند از «خطر»، «هشدار» و «احتیاط» . در این استاندارد واژه‌ی خبری بدون علامت هشدار ایمنی^۱ در کنار آن نشان داده می‌شود این معنی است که آن خطر، تنها ممکن است سبب صدمه و خسارت به اموال و تجهیزات شود.



شکل ۱۳-۱ : نمونه‌ی یک برچسب ایمنی که بر اساس استاندارد ANSI Z535.4 ساخته شده است.

بر اساس استاندارد ANSI Z535.4 استفاده از صورت‌نگاشت ایمنی بر روی برچسب اختیاری است . ولی با توجه به این که نمادها در انتقال سریع و بی‌واسطه‌ی اطلاعات به بیننده توانایی بالا دارند، و با توجه به پذیرش بین‌المللی این وسیله، به عنوان ابزاری قوی برای انتقال پیام‌های ایمنی، استفاده از آن‌ها بر روی برچسب‌ها بسیار معمول شده است.

قالب و شکل تابلوها و برچسب‌های ایمنی که بر اساس ویرایش‌های قبلی استانداردهای ANSI ساخته شده‌اند با قالب ارایه شده در آخرین ویرایش این استانداردها اندکی تفاوت دارد. در ویرایش‌های سال ۱۹۹۱ و ۱۹۹۸ استاندارد ANSI Z535.4 تولید کنندگان می‌توانستند از قالب‌های استاندارد ANSI Z535.2 برای بر چسب ایمنی محصولات خود استفاده کنند. این قالب‌ها خود از استاندارد قدیمی OSHA با نام Z53.1 پیروی می‌کردند. در ویرایش دوم استاندارد ANSI Z535.2 توصیه شده بود که از قالب ANSI Z535.4 برای ساخت بر چسب‌ها و تابلوهای ایمنی استفاده شود ولی، هنوز قالب قبلی معتبر محسوب می‌شد. در ویرایش سال ۲۰۰۲ استانداردهای ANSI Z535 فقط قالب ذکر شده در ویرایش جدید برای استفاده بر روی محصولات مجاز و معتبر شمرده می‌شوند. در شکل ۱۴-۱ قالب قدیمی و جدید بر چسب و تابلو ایمنی برای خطر برق فشار قوی نشان داده شده است.



شکل ۱۴-۱: قالب های قدیمی و جدید بر چسب ها و تابلوهای ایمنی

به طور کلی خط مشی سازمان استانداردهای امریکا در جهت ایجاد هماهنگی و همسانی استانداردهای کشوری با استانداردهای بین المللی است. مقتضیات بازار جهانی، تولیدکنندگان را مجبور به استفاده از استانداردهای ISO و IEC به جای استانداردهای ملی می کنند.

برچسب های ایمنی، به دلیل این که بر روی کالا چسبانده می شوند به راحتی ووضوح درعرض دید بوده و نشان می دهند که آیا کالاهای تولید شده از استانداردهای بین المللی پیروی می کند یا خیر. با توجه به این امر در استاندارد ANSI Z535.4 ویرایش ۲۰۰۱، استفاده از قالب های بین المللی، برچسب های ایمنی کالاهای مجاز شمرده شده است.

نکته‌ی دیگری که باید به آن اشاره کرد این است که به منظور افزایش کارایی و تأثیر استفاده از برچسب های ایمنی بر روی کالاهای استاندارد جدید ANSI Z535.4 ترجمه‌ی واژه‌های خبری را مجاز شمرده و ترجمه‌ی مورد قبول واژه‌های خبری «خطر»، «هشدار»، «احیاط» را به ۱۷ زبان دنیا ارایه کرده است.

برخی از سازمان‌ها به منظور افزایش تاثیر و کاربرد برچسب های ایمنی بر روی کالاهای از ترکیب قالب های ISO و ANSI استفاده می کنند. در این برچسب ها قالب استاندارد ISO 3864 در داخل صفحه‌ی نماد قالب ANSI قرار داده می شود. این قالب ترکیبی در صنایع نیمه‌هادی پذیرفته شده و استفاده از آن بر روی محصولات این دسته از صنایع توصیه شده است. در شکل ۱۵-۱ یک نمونه از این قالب ترکیبی نشان داده شده است.



شکل ۱۵-۱: قالب ترکیبی ANSI، ISO مثلث زرد رنگ در داخل صفحه {ی صورت نگاشت مربوط به استاندارد ISO می باشد.

جنس بر چسب‌های ایمنی

جنس مواد به کار رفته برای ساخت برچسب‌هایی که روی دستگاه‌ها و تجهیزات چسبانده می‌شوند، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. جنس این برچسب‌ها معمولاً از مواد پلی‌استری است. چسب به کار رفته در پشت لایه‌ی اول بر چسب نیز، باید کیفیت و دوام لازم برای چسباندن محکم بر چسب و حفظ طولانی مدت آن بر روی دستگاه را داشته باشد. تصویر نقش بسته روی برچسب، باید با استفاده از بهترین روش‌های چاپ و مرغوب‌ترین جوهر چاپ شود. برای جلوگیری از تخریب سطح بر چسب در اثر خوردگی، ساییدگی، تماس با حلال‌ها و تمیزکاری، باید لایه‌ای از پلی‌استر شفاف و مقاوم بر روی بر چسب کشیده شود. همچنین مواد به کار رفته برای ساخت این برچسب‌ها باید دارای مقاومت دمایی بالایی باشند. بر اساس استاندارد ANSI جنس بر چسب باید در محدوده دمایی ۴۰-۱۵۰ درجه‌ی سانتی‌گراد مقاومت داشته باشد.

برچسب‌های دستورالعمل ایمنی

به منظور انتقال اطلاعات بیشتر در مورد ایمنی دستگاه یا فرآیندی که فرد با آن کار می‌کند، دستورالعمل‌های ایمنی به کار می‌روند. واژه‌های خبری در دستورالعمل‌های ایمنی، از استاندارد ANSI Z535.2 پیروی می‌کنند.

بر اساس استاندارد ANSI Z535.4 در صورتی که پیام تابلو یا برچسب ایمنی را نتوان با یک یا چند واژه‌ی کوتاه انتقال داد، می‌توان کارگر را به مجموعه‌ای از دستورالعمل‌های نصب شده در کنار تابلو ایمنی ارجاع داد. در شکل ۱۶-۱ این موضوع در مورد تابلوهای ایمنی مربوط به خطر برق فشار قوی (ولتاژ بالا) و زنجیر و چرخ در حال حرکت نشان داده شده است. در این تابلوها با استفاده از چند واژه‌ی کوتاه، فرد برای آشنایی با نحوه‌ی قفل کردن سیستم^۱ به دستورالعملی ارجاع داده می‌شود که روی برچسب ایمنی نصب شده در کنار تابلو ارایه شده است. با استفاده از این روش، تابلو ایمنی خاصیت موجز و کوتاه بودن پیام و درک آسان خود را حفظ کرده و در عین حال، کارگر به آسانی به اطلاعات بیشتری در مورد ایمنی در کار دست می‌یابد.



شکل ۱۶-۱: یک نمونه از برچسب دستورالعمل ایمنی

۱-۴-۴- آویزبرگ‌ها و موانع نواری

آویزبرگ‌های ایمنی و موانع نواری برای آگاه کردن افراد از وجود خطر در فرآیند ساخت، نصب تجهیزات، تعمیرات، نگهداری، قفل کردن یا دیگر شرایط گذرا به کار می‌روند. این وسایل فقط تا زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرند که خطر مورد نظر وجود داشته باشد و پس از حذف خطر یا اتمام فعالیت خطرناک، از محل نصب خود برداشته می‌شوند. از آویزبرگ‌ها در جریان فرآیند قفل کردن و آویزبرگ گذاشتن^۱ و یا روی تجهیزات معیوب تا زمانی که از کارگاه خارج شوند، استفاده می‌شود. برای نمونه روی وسیله‌ی برقی تا زمانی که از حال قفل خارج شود، باید یک آویز برگ نصب شود که روی آن نوشته باشد: «روشن نکنید». آویزبرگ‌ها باید تا حد امکان نزدیک به محل خطر نصب شوند.

آویزبرگ‌ها معمولاً در معرض شرایط جوی نامساعد، مانند باران، برف و تابش مستقیم آفتاب قرار دارند. از این رو جنس آنها باید بادوام بوده و نسبت به تماس با رطوبت و آب مقاوم باشند. آویزبرگ‌ها معمولاً از کاغذ، مقوای پلاستیک ساخته می‌شوند. از این وسایل هشدار دهنده، هیچ‌گاه نمی‌توان به جای تابلوهای ایمنی استفاده کرد.

مانع نواری نیز برای مشخص کردن محدوده‌ی موقعی یا محل ریزش مواد شیمیایی به کار می‌رود.

قالب و اجزای آویزبرگ

آویزبرگ‌های پیشگیری از حادثه به شکل مستطیل ساخته می‌شوند. اندازه‌ی آن‌ها باید از ۳×۵ اینچ ($۷/۶ \times ۱۲/۷$ سانتی‌متر) کوچک‌تر باشد. استاندارد ANSI Z535.5 مناسب برای آویزبرگ را $۳/۵ \times ۶$ اینچ معرفی کرده است. گوشه‌های آویزبرگ می‌تواند به شکل قائمه گرد یا پخ باشد.

آویزبرگ‌ها دارای سه بخش اصلی هستند:

- «پیام اصلی» بخشی از نوشته‌ی داخل کارت است که نشان دهنده‌ی وجود وضعیت خطرناک در محل، یا انتقال یک دستورالعمل مشخص به بیننده است. مانند: برق فشار قوی، فاصله‌ی مجاز را حفظ کنید، دستگاه را روشن نکنید یا استفاده نکنید. پیام نوشته شده بر روی کارت باید به طور مشخص به خطر موجود در محل اشاره کرده یا دستورالعمل مشخصی را به بیننده انتقال دهد. پیام اصلی می‌تواند به تنها یا همراه با صورت نگاشت مربوط به آن، روی آویز برگ وجود داشته باشد.
- صورت نگاشت، تصویری است که به منظور معرفی شرایط خطرناک یا انتقال یک دستورالعمل ایمنی، در آویز برگ به کار می‌رود.
- واژه‌ی خبری بخشی از نوشته‌ی روی کارت است، که به منظور جلب توجه بیننده بر بالای کارت نوشته می‌شود. واژه‌ی خبری باید حداقل از فاصله‌ی پنج فوتی ($۱/۵$ متری) دیده شوند.

همچنین، روی کارت‌ها باید اطلاعات زیر نوشته شده باشد:

- دلیل قفل کردن دستگاه
- نام فردی که روی دستگاه درحال کار است و نحوه‌ی دسترسی به او
- تاریخ و زمان نصب آویزبرگ

در شکل ۱۷-۱: سه آویزبرگ با واژه‌های خبری مختلف نشان داده شده است.



شکل ۱۷-۱: قالب آویزبرگ بر اساس استاندارد ANSI Z535.5

مشخصات چند نوع از آویز برگ ها در جدول ۱-۶ خلاصه شده است.

جدول ۱-۶: مشخصات برخی از آویزبرگ‌های مورد استفاده در صنعت

رنگ آویزبرگ	رنگ زمینه	رنگ حروف	عبارت یا نوشته‌ی کارت
سفید	سیاه	سفید	خطر
زرد	سیاه	زرد	احتیاط
سفید	قرمز	سفید	به کار نیندازید
سفید	سیاه	سفید	خراب
			استفاده نکنید
سبز یا سفید سفید یا سیاه	---	سیاه و سبز	پیام یا بازرسی

۱-۴-۵ - تابلوهای ایمنی حریق




تابلوهای ایمنی حریق برای نشان دادن محل قرارگیری وسایل اطفاء حریق به کار می‌روند. این تابلوها معمولاً در قالب عمودی ساخته شده و بر روی آنها واژه‌های خبری نوشته نمی‌شود. در شکل ۱۸-۱ یک نمونه از تابلوهای ایمنی حریق نشان داده شده است.

شکل ۱۸-۱: یک نمونه از تابلو ایمنی حریق

۱-۴-۶ - تابلوهای جهت‌نمای

تابلوهای جهت‌نمای برای نشان دادن جهت یا محل قرارگیری تجهیزات مقابله با شرایط اضطراری، تجهیزات ایمنی، مسیرهای خروج اضطراری یا دیگر نقاط مهم (از نظر ایمنی) به کار می‌روند. در این تابلوها پیکان به رنگ سفید، و رنگ زمینه سیاه یا قرمز است. شکل ۱۹-۱ یک نمونه از تابلو جهت‌نمای را نشان می‌دهد.



شکل ۱۹-۱ : تابلو جهت‌نمای

۱-۴-۷ - تابلوهای ویژه

در محیط کار، علاوه بر تابلوهای ذکر شده تابلوهای ایمنی دیگری نیز وجود دارند که از آن‌ها برای هشدار در مورد وجود خطر ویژه و مهم استفاده می‌شود. این تابلوها عبارتند از:

تابلوی خطر پرتوهای رادیوفرکانس



این تابلو برای هشدار به افراد در مورد خطر پرتوهای رادیوفرکانس در محل به کار می‌رود. در شکل ۲۰-۱ این تابلو دیده می‌شود. البته سازمان OSHA نیز تابلو ویژه‌ای برای این خطر ارایه کرده است در شکل ۲۱-۱ تابلو پیشنهادی OSHA دیده می‌شود.


شکل ۲۰-۱: تابلو ISO برای تابلوهای خطر پرتوهای رادیوفرکانس



شکل ۲۱-۱: تابلوی OSHA برای خطر پرتوهای رادیوفرکانس


تابلوی خطر پرتو لیزر

شکل ۲۲-۱ مشخصات تابلو را برای خطر پرتو لیزر نشان می‌دهد. مشخصات این تابلو بر اساس استاندارد ANSI Z136.1 می‌باشد.



شکل ۲۲-۱: تابلوی خطر پرتو لیزر بر اساس استاندارد ANSI Z136.1


در شکل ۲۳-۱ تابلوی پیشنهادی ISO برای خطر پرتو لیزر نشان داده شده است.



شکل ۲۳-۱: تابلو ISO برای تابلوی خطر پرتو لیزر

تابلوی خطر پرتوهای یونساز


شکل ۲۴-۱ مشخصات تابلو درمورد خطر وجود پرتوهای یونساز در محل را نشان می‌دهد. رنگ زمینه این تابلو زرد و نماد آن به رنگ بنفش می‌باشد.



شکل ۲۴-۱: ابعاد و شکل تابلو خطر پرتوهای یونیزان

تابلوی وسیله‌ی نقلیه‌ی کم سرعت

این تابلوها برای نشان دادن وسایل نقلیه و تجهیزاتی که با سرعت ۲۵ مایل در ساعت (۱/۱۰ متر بر ثانیه) یا کمتر در حال حرکت هستند، استفاده می‌شوند. تصویر و مشخصات این تابلو در شکل ۲۵ نشان داده شده است.



شکل ۲۵-۱ : تابلو وسیله‌ی نقلیه‌ی کم سرعت

تابلوی خطر بیولوژیکی

این تابلو، برای نشان دادن خطر وجود عوامل بیولوژیک زیان‌آور و خطرناک در محیط کار مورد استفاده قرار می‌گیرد. در شکل ۲۶-۱ تصویر این تابلو نشان داده شده است.



شکل ۲۶-۱ : تابلو خطر بیولوژیک

۱-۵- آژیرها و چراغ‌های هشداردهنده

آژیرها و چراغ‌های ایمنی جزء وسایل هشداردهنده‌ای هستند که وظیفه‌ی خود را با ارسال عالیم شنیداری و نوری به انجام می‌رسانند. این وسایل هشداردهنده برای آگاه کردن کارکنان از ورود یا ادامه‌ی حضور در مناطق خطرناک به کار می‌روند و با تشخیص سریرست کارگاه در محل های ضروري نصب می‌شوند. برای اطمینان از پاسخ صحیح کارکنان درموقع ضروري، کارکنان یا باید دستورالعمل‌های نصب شده درمجاورت آژیرها هشداردهنده را بخوانند و یا به هنگام روشن شدن چراغ های خطر با پیام هایی که به طور خودکار از طریق بلندگوها پخش می‌شود گوش دهند. در جدول ۷-۱ فهرستی از انواع چراغها و آژیرهای ایمنی و مفاهیم مربوط به هر کدام ارایه شده است.

دستورالعمل	مفهوم	نوع وسیله هشدار دهنده
وارد منطقه خطر نشود	خطر؛ وجود شرایط غیر طبیعی در محل که نیازمند توجه ویژه است	چراغ قرمز
وارد منطقه خطر نشود	پرتوهای غیر یونساناز یا وجود خطر الکتریکی	چراغ قرمز چشمک زن
ساختمان یا منطقه را ترک کنید	رویداد قریب الوقوع و مرگ‌آور	آژیر خطر
هوشیار باشید- به دستورالعمل‌هایی که از طریق بلندگو گفته می‌شود عمل کنید یا دستورالعمل‌های نصب شده روی دیوار را بخوایند و عمل کنید.	هشدار- وجود شرایط خطرناک برای کارکنان و تجهیزات	زنگ اخبار
وارد منطقه خطر نشود	خطپرتوهای یونساناز	چراغ بنفس چشمک زن
ورود و خروج آزاد کارکنان را محدود کرده و به کارکنان اطلاع دهید که هوشیار باشند	توجه (ممکن است نشان‌دهنده‌ی حالت گذر باشد)	چراغ زرد
هیچ خطر و محدودیتی در انجام کار وجود ندارد	وضعیت عادی	چراغ سفید

جدول ۷-۱: انواع آژیرها و چراغ های هشداردهنده و مفاهیم آنها

۱-۶- راهنمای استفاده از نمادها و تصاویر گرافیکی



- تابلوهای نماد الزام آور: دایره آبی با نماد نگاشتاری سفید که انجام عملی را الزام می‌کند.



- تابلوهای نماد ممنوعیت: دایره باریک قرمز به همراه یک قطر در یک زمینه سفید که نمادی به رنگ سیاه درون دایره قرار گرفته است که ممنوعیت انجام عملی را نشان می‌دهد.



- تابلوهای نماد خطر: یک مثلث زرد رنگ با اضلاع سیاه رنگ که درون ناحیه زرد رنگ نمادی به رنگ سیاه قرار گرفته است که نسبت به یک عامل خطرناک هشدار می‌دهد.




- تابلوهای نماد تجهیزات مقابله با آتش: یک مستطیل با مریع قرمز رنگ که درون آن یک نماد سفید رنگ قرار گرفته است و محل تجهیزات مقابله با آتش را نشان می‌دهد.




- تابلوهای نماد وضعیت ایمنی: یک مستطیل یا مریع سبز رنگ که درون آن یک نماد سفید رنگ قرار گرفته است و اطلاعاتی در مورد وضعیت ایمنی می‌دهد.

۲-۷- راهنمای انتخابی ابعاد تابلو



۸-۱- اهتمای مشخصات و کد هر تابلو



۹-۱- لوزی خطر

یکی از راههایی که اطلاعات مربوط به مخاطرات بهداشتی و ایمنی مواد را در زمان آتشسوزی به سهولت در اختیار افراد قرار می‌دهد استفاده از یک لوزی با چهار بخش به عنوان لوزی خطر است.

خانه‌های این لوزی، در چهار رنگ نشان داده می‌شود:

- رنگ قرمز که در بخش بالایی لوزی قرار دارد، نشان‌دهنده خطر اشتعال‌پذیری ماده است.
- رنگ آبی که در سمت چپ این لوزی قرار دارد، نشان‌دهنده خطر بهداشتی ماده است.
- رنگ زرد که در سمت راست این لوزی قرار دارد، نشان‌دهنده خطر واکنش‌پذیری ماده می‌باشد.
- رنگ سفید که در بخش پایینی این لوزی قرار دارد خطرات ویژه ماده می‌باشد.



در این لوزی درجات خطر هر ماده بین صفر تا چهار تعیین شده که هر عدد تعریف خاصی دارد:

(۰) : خفیف

(۱) : کم

(۲) : خطرناک

(۳) : جدی

(۴) : شدید

۱-۹-۱- درجه بندی مواد از نظر اشتعال پذیری:

لوزی قرمز

(۰): این ماده آتش نمی‌گیرد.

۱) (۰): این ماده نیاز به حرارت قابل توجه دارد تا آتش بگیرد.

۲) (۱): این ماده نیاز به حرارت مختصی برای آتش‌گیری دارد.

۳) (۲): این ماده احتمالاً در شرایط فشار و دمای عادی نیز آتش می‌گیرد.

۴) (۳): مایعات با قابلیت اشتعال بالا یا گازهای مایع شده که به سرعت آتش می‌گیرند.



به عنوان مثال اگر درجه اشتعال پذیری یک ماده ۳ باشد، خطر اشتعال پذیری ماده جدی است به طوری که :

- در درجه حرارت و فشار معمولی، به سرعت تبخیر می‌شود.
 - به سرعت در هوا پراکنده می‌شود.
 - به آسانی مشتعل می‌گردد.
- این مواد عبارتند از:

۱. گازهای بسیار قابل اشتعال.
۲. مایعات بینهایت فرار.
۳. گرد و غبارهایی که به راحتی مشتعل می‌شوند.
۴. گرد و غبارهایی که در معرض هوا می‌سوزند.

۲-۹-۱ - درجه بندی خطر بهداشتی مواد در هنگام آتشسوزی:




- (۰) : این ماده در هنگام آتشسوزی خطر خاصی ندارد.
- (۱) : این ماده در هنگام آتشسوزی مخاطرات محدودی دارد و برای اطفاء حریق ترجیح‌آمیز استفاده نمایید.
- (۲) : این ماده در هنگام آتشسوزی خطرناک بوده و فقط با ماسک تنفسی می‌توان به محیط آتش‌گیری آن رفت.
- (۳) : این ماده در هنگام آتشسوزی برای سلامتی خطرناک بوده و ورود فرد به منطقه آتش‌گیری با احتیاط و لباس حفاظتی و ماسک امکان‌پذیر است.
- (۴) : این ماده در هنگام آتشسوزی به شدت مخاطره‌آمیز و مرگ‌آور می‌باشد و حتی مخاطرات پوستی نیز ایجاد می‌کند.



۱-۳-۹- درجه بندی مواد از خطر واکنش پذیری:



- در این ویژگی، بیشتر واکنش ماده با آب در هنگام آتش‌سوزی مورد نظر است.
- ۰) : این ماده در حالت عادی و حتی در مجاورت آتش، پایدار بوده و با آب واکنش ندارد.
- ۱) : این ماده در دماهای بالا و فشار زیاد واکنش می‌دهد.
- ۲) : این ماده به آسانی دچار تغییرات شیمیایی می‌شود.
- ۳) : این ماده ممکن است خود به خود تجزیه شده و در صورتی که در محفظه بسته باشد، حالت انفجاری دارد.
- ۴) : این ماده در شرایط فشار و دمای معمولی، قابلیت انفجار و تجزیه دارد و برخی نیز در اثر ضربه منفجر می‌شوند.



۴-۹-۱ - درجه بندی مواد از نظر خطرات ویژه:



در این قسمت با درج عالیمی، خطرات ویژه یک ماده در هنگام آتشسوزی نشان داده می‌شود.

W : برای موادی است که در اثر تماس با آب واکنش‌های غیر عادی را از خود نشان می‌دهند.

OX : برای موادی است که دارای ویژگی اکسیدکنندگی هستند.

ACID : برای موادی است که دارای خاصیت اسیدی دارند.

ALK : برای مواد قلیایی به کار می‌روند.

COR : برای مواد خورنده استفاده می‌شود.

: برای مواد رادیو اکتیو به کار می‌رود.



۱۰-۱- علایم ایمنی پادری (Safety mat)

یکی از روش‌های جلب توجه کارکنان و صنعتگران به نکات ایمنی، استفاده از علایم ایمنی پادری (Mat) می‌باشد این نوع علایم معمولاً برای محیط‌هایی بکار می‌رود که کارکنان کمتر به تابلوهای مقابل توجه داشته و به دلیل شرایط و موقعیت محیط، احتمال توجه افراد به جلوی پا بیشتر می‌باشد. به عنوان مثال می‌توان به خروجی از دفاتر اداری و ورود به محوطه عملیاتی اشاره نمود که استفاده از علایم پادری با مضمون "کشیدن سیگار ممنوع" بسیار مناسب و مفید خواهد بود. شکل شماره ۲۷-۱ نمونه‌ای از پادری را نشان می‌دهد.




شکل شماره ۲۷-۱: یک نمونه از علایم ایمنی پادری

۱۱-۱- تابلوی اعلانات (Billboard)

امروزه تابلوهای بزرگ اعلانات در بسیاری از معابر و مکانها با اهداف متفاوت به ویژه تبلیغاتی چشم‌ها را خیره کرده است در این میان استفاده از Billboard رسانی در رابطه با هشدارهای ایمنی، بهداشتی و زیست محیطی در صنایع و کارخانجات حائز اهمیت می‌باشد. شکل شماره ۲۸-۱ نمونه‌ای از Billboard را نشان می‌دهد.



شکل شماره ۲۸-۱: نمونه‌ای از یک Billboard



همانطور که در فصل اول در بخش تابلوهای ایمنی ذکر گردید ابعاد و اندازه تابلوها به عوامل متعددی از جمله فاصله دید انسان با تابلو، شرایط محیطی و محل نصب تابلو، قدرت بینایی، زاویه دید و میزان روشنایی محیط بستگی دارد لذا ابعاد مندرج در زیر هر یک از تابلوها به عنوان نمونه و مثال درج شده و با توجه به شرایط مختلف قابل تغییر است.

۲-۱- علایم شرایط ایمن

۲-۱-۱- علایم کمک های اولیه



جعبه کمکهای اولیه

۲۵۰ × ۳۰۰ میلیمتر



اتاق کمکهای اولیه

۲۵۰ × ۳۰۰ میلیمتر



محل کمکهای اولیه

۲۵۰ × ۳۰۰ میلیمتر



کمکهای اولیه

۲۵۰ × ۳۰۰ میلیمتر



بهداری

۲۵۰ × ۳۰۰ میلیمتر



برانکارد

۲۵۰ × ۳۰۰ میلیمتر

۲-۱-۲- علایم عمومی



چشم شوی

۲۵۰ × ۳۰۰ میلیمتر



آب آشامیدنی

۷۵ × ۵۰
۲۵۰ × ۳۰۰ میلیمتر



دکمه توقف اضطراری

۷۵ × ۵۰
۲۵۰ × ۳۰۰ میلیمتر



تلفن اضطراری

۲۵۰ × ۳۰۰ میلیمتر



کلید امنی

۲۵۰ × ۳۰۰ میلیمتر




دوش اضطراری

۲۵۰ × ۳۰۰ میلیمتر

۲-۲- علایم شرایط اضطراری و آتش

۱-۲-۲- علایم کمک های اولیه و خروج اضطراری





١٥٠×٣٦٠
٢٥٠×٨٦٠

١٥٠×٣٥٠
٣٥٠×٨٥٠

١٥٠° ميليمتر
٢٥٠° ميليمتر



١٥٠x٣٠٠ ميليمتر

١٥٠x٣٠٠ ميليمتر

١٥٠x٣٠٠ ميليمتر



١٥٠x٣٠٠ ميليمتر

١٥٠×٣٠٠ ميليمتر

١٥٠x٣٠٠ ميليمتر



١٥٠×٣٠٠ ميليمتر

١٥٠×٣٠٠ ميليمتر

٣٠٠x٥٠٠ ميليمتر



١٥٠x٣٠٠ ميليمتر

١٥٠x٣٠٠ ميليمتر

٣٠٠x٥٠٠ ميليمتر



٢٥٠-٢٠٠٣ ميلاد

٢٥٠x٣٠٠ ميليمتر

میلیمعتر ۳۰۰x۵۰۰



١٢٥*١٢٥ میلیمتر

١٢٥x١٢٥ میلیمتر

میلیمتر ۲۵x۲۵۰

٣٥٠ × ٣٠٠ میلیمتر



١٥٠x٣٥٠ ميليمتر

١٥٠x٣٥٠ ميليمتر



خروج
۱۵۰×۳۵۰
۲۵۰×۸۵۰ میلیمتر



خروج
۱۵۰×۳۵۰
۲۵۰×۸۵۰ میلیمتر



خروج
۱۵۰×۳۵۰
۲۵۰×۸۵۰ میلیمتر



در موقع اضطراری
شیشه یا پوشش را بشکنید

۵۰×۱۰۰ میلیمتر



محل تجمع
ایمن

۲۵۰×۲۰۰ میلیمتر



دوش اضطراری

۲۵۰×۲۰۰ میلیمتر



درب به این سمت
باز می شود

۲۵۰×۲۰۰ میلیمتر



درب به این سمت
باز می شود

۲۵۰×۲۰۰ میلیمتر



برانکارد

۲۵۰×۲۰۰ میلیمتر



کلید اصلی

۲۵۰×۲۰۰ میلیمتر



دوش اضطراری

۲۵۰×۲۰۰ میلیمتر



جعبه کمکهای اولیه

۲۵۰×۲۰۰ میلیمتر



اتاق کمکهای اولیه

۲۵۰ × ۲۰۰ میلیمتر



محل کمکهای اولیه

۲۵۰ × ۲۰۰ میلیمتر



کمکهای اولیه

۲۵۰ × ۲۰۰ میلیمتر



بهداری

۲۵۰ × ۲۰۰ میلیمتر



برانکارد

۲۵۰ × ۲۰۰ میلیمتر

۲-۲-۲- علایم تجهیزات آتش نشانی



تبر آتش نشانی

۲۵۰ × ۳۰۰ میلیمتر



کپسول آتش نشانی
کف

۲۵۰ × ۳۰۰ میلیمتر



نردبان
آتش نشانی

۲۵۰ × ۳۰۰ میلیمتر



۲۵۰ × ۳۰۰ میلیمتر



۲۵۰ × ۳۰۰ میلیمتر



۲۵۰ × ۳۰۰ میلیمتر



۲۵۰ × ۳۰۰ میلیمتر



۲۵۰ × ۳۰۰ میلیمتر



۲۵۰ × ۳۰۰ میلیمتر



۲۵۰ × ۳۰۰ میلیمتر



۲۸۰ × ۳۰۰ میلیمتر

۳-۲- علایم ایمنی وسایل نقلیه صنعتی



۳۵۰ × ۲۵۰ میلیمتر



۳۵۰ × ۲۵۰ میلیمتر



۳۵۰ × ۲۵۰ میلیمتر




۳۵۰ × ۲۵۰ میلیمتر



۳۵۰ × ۲۵۰ میلیمتر



۳۵۰ × ۲۵۰ میلیمتر



۲۵۰ × ۲۰۰ میلیمتر



۳۵۰ × ۲۵۰ میلیمتر



۳۵۰ × ۲۵۰ میلیمتر



۲۵۰ × ۳۰۰ میلیمتر



۲۵۰ × ۳۰۰ میلیمتر



۲۵۰ × ۳۰۰ میلیمتر



۱۵۰ × ۱۲۵
۳۰۰ × ۲۵۰ میلیمتر



۱۵۰ × ۱۲۵
۳۰۰ × ۲۵۰ میلیمتر



۱۵۰ × ۱۲۵
۳۰۰ × ۲۵۰ میلیمتر



۲۵۰ × ۳۰۰
۳۵۰ × ۲۵۰ میلیمتر

۴-۲- عالیم نماد الزام

۴-۱- عالیم گوش و سر



۱۵۰ × ۱۲۵
۳۰۰ × ۲۵۰ میلیمتر



۱۵۰ × ۱۲۵
۳۰۰ × ۲۵۰ میلیمتر



۱۵۰ × ۱۲۵
۳۰۰ × ۲۵۰ میلیمتر



۱۵۰ × ۱۲۵
۳۰۰ × ۲۵۰ میلیمتر



۱۵۰ × ۱۲۵
۳۰۰ × ۲۵۰ میلیمتر



۱۵۰ × ۱۲۵
۳۰۰ × ۲۵۰ میلیمتر



۱۵۰ × ۱۲۵
۳۰۰ × ۲۵۰ میلیمتر



۱۵۰ × ۱۲۵
۳۰۰ × ۲۵۰ میلیمتر



۱۵۰ × ۱۲۵
۳۰۰ × ۲۵۰ میلیمتر



۱۵۰ × ۱۲۵
۳۰۰ × ۲۵۰

۲-۴-۲- علایم مربوط به چشم و سیستم تنفسی



۱۵۰ × ۱۲۵
۳۰۰ × ۲۵۰



۱۵۰ × ۱۲۵
۳۰۰ × ۲۵۰



۱۵۰ × ۱۲۵
۳۰۰ × ۲۵۰



۱۵۰ × ۱۲۵ میلیمتر
۳۰۰ × ۲۵۰ میلیمتر



۱۵۰ × ۱۲۵ میلیمتر
۳۰۰ × ۲۵۰ میلیمتر



۱۵۰ × ۱۲۵ میلیمتر
۳۰۰ × ۲۵۰ میلیمتر



۱۵۰ × ۱۲۵ میلیمتر
۳۰۰ × ۲۵۰ میلیمتر



۱۵۰ × ۱۲۵ میلیمتر
۳۰۰ × ۲۵۰ میلیمتر



۱۵۰ × ۱۲۵ میلیمتر
۳۰۰ × ۲۵۰ میلیمتر



۱۵۰ × ۱۲۵ میلیمتر
۳۰۰ × ۲۵۰ میلیمتر



۱۵۰ × ۱۲۵ میلیمتر
۳۰۰ × ۲۵۰ میلیمتر



۳-۴-۲- عالیم مریوط به دست ، پا و لباس



پوشیدن کفشه باقی الکتریسته
الزامی است

۱۵۰ × ۱۲۵
۳۰۰ × ۲۵۰



لباس کار پوشید

۱۵۰ × ۱۲۵
۳۰۰ × ۲۵۰



جلقه شب نما پوشید

۱۵۰ × ۱۲۵
۳۰۰ × ۲۵۰



پوشیدن پیش بند
الزامی است

۱۵۰ × ۱۲۵
۳۰۰ × ۲۵۰



پوشیدن جلقه نجات
الزامی است

۱۵۰ × ۱۲۵
۳۰۰ × ۲۵۰



پوشیدن لباس ضد حریق
الزامی است

۱۵۰ × ۱۲۵
۳۰۰ × ۲۵۰



پوشیدن لباس شیمیایی
الزامی است

۱۵۰ × ۱۲۵
۳۰۰ × ۲۵۰



از خطوط عابر پیاده
عبور کنید

۱۵۰ × ۱۲۵
۳۰۰ × ۲۵۰



از دستکش ایمنی
استفاده کنید

۱۵۰ × ۱۲۵
۳۰۰ × ۲۵۰



۱۵۰ × ۱۲۵
۳۰۰ × ۲۵۰ میلیمتر



۱۵۰ × ۱۲۵
۳۰۰ × ۲۵۰ میلیمتر



۱۵۰ × ۱۲۵
۳۰۰ × ۲۵۰ میلیمتر



۱۵۰ × ۱۲۵
۳۰۰ × ۲۵۰ میلیمتر



۱۵۰ × ۱۲۵
۳۰۰ × ۲۵۰ میلیمتر



۱۵۰ × ۱۲۵
۳۰۰ × ۲۵۰ میلیمتر



۱۵۰ × ۱۲۵
۳۰۰ × ۲۵۰ میلیمتر

۴-۴-۲- علایم عمومی نماد الزام آور



۱۵۰ × ۱۲۵
۳۰۰ × ۲۵۰



۱۵۰ × ۱۲۵
۳۰۰ × ۲۵۰



۱۵۰ × ۱۲۵
۳۰۰ × ۲۵۰



۱۵۰ × ۱۲۵
۳۰۰ × ۲۵۰



۱۵۰ × ۱۲۵
۳۰۰ × ۲۵۰



۱۵۰ × ۱۲۵
۳۰۰ × ۲۵۰



۱۵۰ × ۱۲۵
۳۰۰ × ۲۵۰



۱۵۰ × ۱۲۵
۳۰۰ × ۲۵۰




۱۵۰ × ۱۲۵
۳۰۰ × ۲۵۰



۱۵۰ × ۱۲۵
۳۰۰ × ۲۵۰ میلیمتر

۱۵۰ × ۱۲۵
۳۰۰ × ۲۵۰ میلیمتر

۱۵۰ × ۱۲۵
۳۰۰ × ۲۵۰ میلیمتر



۱۵۰ × ۱۲۵
۳۰۰ × ۲۵۰ میلیمتر

۱۵۰ × ۱۲۵
۳۰۰ × ۲۵۰ میلیمتر

۱۵۰ × ۱۲۵
۳۰۰ × ۲۵۰ میلیمتر



۱۵۰ × ۱۲۵
۳۰۰ × ۲۵۰ میلیمتر

۱۵۰ × ۱۲۵
۳۰۰ × ۲۵۰ میلیمتر

۱۵۰ × ۱۲۵
۳۰۰ × ۲۵۰ میلیمتر



۱۵۰ × ۱۲۵
۳۰۰ × ۲۵۰ میلیمتر

۴-۵-۲- عالیم کار کردن با ماشین آلات و حمل بار



۱۵۰ × ۱۲۵
۳۰۰ × ۲۵۰ میلیمتر



۱۵۰ × ۱۲۵
۳۰۰ × ۲۵۰ میلیمتر



۱۵۰ × ۱۲۵
۳۰۰ × ۲۵۰ میلیمتر



۱۵۰ × ۱۲۵
۳۰۰ × ۲۵۰ میلیمتر



۱۵۰ × ۱۲۵
۳۰۰ × ۲۵۰ میلیمتر



۱۵۰ × ۱۲۵
۳۰۰ × ۲۵۰ میلیمتر



دستگاه را قبل از شروع بکار
روغن کاری کنید

۱۵۰ × ۱۲۵ میلیمتر
۳۰۰ × ۲۵۰ میلیمتر



موهای خود را بپوشانید

۱۵۰ × ۱۲۵ میلیمتر
۳۰۰ × ۲۵۰ میلیمتر



مرتب بچینید

۱۵۰ × ۱۲۵ میلیمتر
۳۰۰ × ۲۵۰ میلیمتر

۶-۴-۲- علایم دسترسی



فقط جهت
تردد کارگران

۱۵۰ × ۱۲۵ میلیمتر
۳۰۰ × ۲۵۰ میلیمتر



جهت عبور استفاده از روزگار
الزامی است

۱۵۰ × ۱۲۵ میلیمتر
۳۰۰ × ۲۵۰ میلیمتر



قفل نگهدارش شود

۱۵۰ × ۱۲۵ میلیمتر
۳۰۰ × ۲۵۰ میلیمتر



فقط معلولین
مجاز به استفاده نمی باشند

۱۵۰ × ۱۲۵ میلیمتر
۳۰۰ × ۲۵۰ میلیمتر



با احتیاط بروانید

۱۵۰ × ۱۲۵ میلیمتر
۳۰۰ × ۲۵۰ میلیمتر



وارد نشوید

۱۵۰ × ۱۲۵ میلیمتر
۳۰۰ × ۲۵۰ میلیمتر



۱۵۰ × ۱۳۵ میلیمتر
۳۰۰ × ۲۵۰ میلیمتر



۱۵۰ × ۱۳۵ میلیمتر
۳۰۰ × ۲۵۰ میلیمتر

۲-۵-۲- علایم هشدار دهنده

۱-۵-۲- مواد و محیط خورنده



۳۵۰ × ۲۵۰ میلیمتر



۳۵۰ × ۲۵۰ میلیمتر



۳۵۰ × ۲۵۰ میلیمتر



۳۵۰ × ۲۵۰ میلیمتر

۲-۵-۲- مواد مضر و سمی



۱۵۰ × ۱۳۵
۳۰۰ × ۲۵۰



۱۵۰ × ۱۳۵
۳۰۰ × ۲۵۰



۱۵۰ × ۱۳۵
۳۰۰ × ۲۵۰



۱۵۰ × ۱۳۵
۳۰۰ × ۲۵۰



۱۵۰ × ۱۳۵
۳۰۰ × ۲۵۰



۱۵۰ × ۱۳۵
۳۰۰ × ۲۵۰



۱۵۰ × ۱۳۵
۳۰۰ × ۲۵۰



۱۵۰ × ۱۳۵
۳۰۰ × ۲۵۰

۳-۵-۲- مواد قابل اشتعال و اکسید کننده



خطر
اتمسفر قابل انفجار

۱۵۰ × ۱۲۵
۳۰۰ × ۲۵۰ میلیمتر



خطر
مواد خود اشتعال

۱۵۰ × ۱۲۵
۳۰۰ × ۲۵۰ میلیمتر



احتیاط - قابل اشتعال

۱۵۰ × ۱۲۵
۳۰۰ × ۲۵۰ میلیمتر

۴-۵-۲- سطوح لغزende و سقوط اشیاء



خطر
سقوط ابزارآلات

۱۵۰ × ۱۲۵
۳۰۰ × ۲۵۰ میلیمتر



خطر
آسیب دیدگی

۱۵۰ × ۱۲۵
۳۰۰ × ۲۵۰ میلیمتر



خطر
مواظب سر خود باشید

۱۵۰ × ۱۲۵
۳۰۰ × ۲۵۰ میلیمتر



خطر
لغزش از سطح شیب دار

۱۵۰ × ۱۲۵
۳۰۰ × ۲۵۰ میلیمتر



خطر
سقوط ناگهانی

۱۵۰ × ۱۲۵
۳۰۰ × ۲۵۰ میلیمتر



خطر
مواظب موانع باشید

۱۵۰ × ۱۲۵
۳۰۰ × ۲۵۰ میلیمتر



۱۵۰ × ۱۲۵
۳۰۰ × ۲۵۰ میلیمتر



۱۵۰ × ۱۲۵
۳۰۰ × ۲۵۰ میلیمتر



۱۵۰ × ۱۲۵
۳۰۰ × ۲۵۰ میلیمتر



۱۵۰ × ۱۲۵
۳۰۰ × ۲۵۰ میلیمتر



۱۵۰ × ۱۲۵
۳۰۰ × ۲۵۰ میلیمتر



۱۵۰ × ۱۲۵
۳۰۰ × ۲۵۰ میلیمتر



۱۵۰ × ۱۲۵
۳۰۰ × ۲۵۰ میلیمتر



۱۵۰ × ۱۲۵
۳۰۰ × ۲۵۰ میلیمتر



۱۵۰ × ۱۲۵
۳۰۰ × ۲۵۰ میلیمتر



احتیاط - جرثقیل سقفی

١٢٥ × ١٥٠ میلیمتر
٣٥٠ × ٢٥٠ میلیمتر



خطر
سقوط مصالح ساختمانی

١٢٥ × ١٥٠ میلیمتر
٣٥٠ × ٢٥٠ میلیمتر

٥-٥-٢- الکتریکی



خطر صاعقه

١٢٥ × ١٥٠ میلیمتر
٣٥٠ × ٢٥٠ میلیمتر



خطر
برق گرفتگی

١٢٥ × ١٥٠ میلیمتر
٣٥٠ × ٢٥٠ میلیمتر



خطر مرگ

١٢٥ × ١٥٠ میلیمتر
٣٥٠ × ٢٥٠ میلیمتر



خطر
برق گرفتگی

١٢٥ × ١٥٠ میلیمتر
٣٥٠ × ٢٥٠ میلیمتر



خطر برق گرفتگی

١٢٥ × ١٥٠ میلیمتر
٣٥٠ × ٢٥٠ میلیمتر

۶-۵-۲ - دستگاه ها و ماشین آلات



خطر
۱۵۰ × ۱۲۵
۳۰۰ × ۲۵۰



خطر
اجسام برزنه
۱۵۰ × ۱۲۵
۳۰۰ × ۲۵۰



خطر
دستگاه برش
۱۵۰ × ۱۲۵
۳۰۰ × ۲۵۰



خطر
آسیب دیدگی
۱۵۰ × ۱۲۵
۳۰۰ × ۲۵۰



خطر
آسیب دیدگی دست
۱۵۰ × ۱۲۵
۳۰۰ × ۲۵۰



خطر
آسیب دیدگی
۱۵۰ × ۱۲۵
۳۰۰ × ۲۵۰



خطر
حرکت دورانی
۱۵۰ × ۱۲۵
۳۰۰ × ۲۵۰



خطر
روشن شدن اتوماتیک دستگاه
۱۵۰ × ۱۲۵
۳۰۰ × ۲۵۰



خطر
میدان مغناطیس قوی
۱۵۰ × ۱۲۵
۳۰۰ × ۲۵۰



احتیاط - جرثقیل سقفی

۱۵۰ × ۱۲۵
۳۰۰ × ۲۵۰ میلیمتر

۷-۵-۲- حمل کننده های صنعتی



خطر
ماشین های سنگین

۱۵۰ × ۱۲۵
۳۰۰ × ۲۵۰ میلیمتر



خطر
عبور واگن حمل کالا

۱۵۰ × ۱۲۵
۳۰۰ × ۲۵۰ میلیمتر



احتیاط - محوطه لیفتراک

۱۵۰ × ۱۲۵
۳۰۰ × ۲۵۰ میلیمتر

۸-۵-۲- تشعشع و لیزر



خطر
لیزر در حال کار

۱۵۰ × ۱۲۵
۳۰۰ × ۲۵۰ میلیمتر



خطر
تابش غیر رادیو اکتیو

۱۵۰ × ۱۲۵
۳۰۰ × ۲۵۰ میلیمتر



احتیاط - خطر تشعشع

۱۵۰ × ۱۲۵
۳۰۰ × ۲۵۰ میلیمتر

۹-۵-۲- علایم هشدار عمومی



خطر
محیط آسوده است



خطر



خطر سطح داغ



خطر
مواد زیان آور



خطر
در حال انجام تعمیرات



خطر
آسودگی صوتی



خطر
آسیب دیدگی



خطر
کج شدن بار



خطر
تابش نور شدید

۱۵۰ × ۱۲۵
۳۰۰ × ۲۵۰ میلیمتر

۱۵۰ × ۱۲۵
۳۰۰ × ۲۵۰ میلیمتر

۱۵۰ × ۱۲۵
۳۰۰ × ۲۵۰ میلیمتر



۱۵۰ × ۱۲۵
۳۰۰ × ۲۵۰ میلیمتر



۱۵۰ × ۱۲۵
۳۰۰ × ۲۵۰ میلیمتر



۱۵۰ × ۱۲۵
۳۰۰ × ۲۵۰ میلیمتر



۱۵۰ × ۱۲۵
۳۰۰ × ۲۵۰ میلیمتر



۱۵۰ × ۱۲۵
۳۰۰ × ۲۵۰ میلیمتر



۱۵۰ × ۱۲۵
۳۰۰ × ۲۵۰ میلیمتر



۱۵۰ × ۱۲۵
۳۰۰ × ۲۵۰ میلیمتر



۱۵۰ × ۱۲۵
۳۰۰ × ۲۵۰ میلیمتر



۱۵۰ × ۱۲۵
۳۰۰ × ۲۵۰ میلیمتر



احتیاط
منطقه تحت نظر است



احتیاط - کپسول هوا فشرده



خطر
سیم خاردار

۱۵۰ × ۱۲۵ میلیمتر
۳۰۰ × ۲۵۰ میلیمتر

۱۵۰ × ۱۲۵ میلیمتر
۳۰۰ × ۲۵۰ میلیمتر

۱۵۰ × ۱۲۵ میلیمتر
۳۰۰ × ۲۵۰ میلیمتر



خطر
سگهای نگهبان



خطر
احتمال خفگی وجود دارد



خطر
سگهای ولگرد

۱۵۰ × ۱۲۵ میلیمتر
۳۰۰ × ۲۵۰ میلیمتر

۱۵۰ × ۱۲۵ میلیمتر
۳۰۰ × ۲۵۰ میلیمتر

۱۵۰ × ۱۲۵ میلیمتر
۳۰۰ × ۲۵۰ میلیمتر



احتیاط - آنابنده محیط زیست

۱۵۰ × ۱۲۵ میلیمتر
۳۰۰ × ۲۵۰ میلیمتر



خطر

۱۵۰ × ۱۲۵ میلیمتر
۳۰۰ × ۲۵۰ میلیمتر



احتیاط - خطر انفجار

۱۵۰ × ۱۲۵ میلیمتر
۳۰۰ × ۲۵۰ میلیمتر



خطر بیولوژیکی



احتیاط - درجه حرارت بالا



احتیاط - درجه حرارت پائین

۱۵۰ × ۱۲۵
۳۰۰ × ۲۵۰

۱۵۰ × ۱۲۵
۳۰۰ × ۲۵۰

۱۵۰ × ۱۲۵
۳۰۰ × ۲۵۰

۶-۲- علایم منع کننده

۱-۶-۲- حمل کننده های صنعتی



ایستادن زیر بار لیفتراک
ممنوع



ورود لیفتراک
ممنوع



استفاده جک بالت
بعنوان وسیله نقلیه ممنوع

۱۵۰ × ۱۲۵
۳۰۰ × ۲۵۰

۱۵۰ × ۱۲۵
۳۰۰ × ۲۵۰

۱۵۰ × ۱۲۵
۳۰۰ × ۲۵۰



حمل سرنشین با لیفتراک
ممنوع

۱۵۰ × ۱۲۵
۳۰۰ × ۲۵۰

۲-۶-۲- ماشین آلات و دستگاههای صنعتی



۱۵۰ × ۱۲۵ میلیمتر
۳۰۰ × ۲۵۰ میلیمتر



۱۵۰ × ۱۲۵ میلیمتر
۳۰۰ × ۲۵۰ میلیمتر



۱۵۰ × ۱۲۵ میلیمتر
۳۰۰ × ۲۵۰ میلیمتر



۱۵۰ × ۱۲۵ میلیمتر
۳۰۰ × ۲۵۰ میلیمتر



۱۵۰ × ۱۲۵ میلیمتر
۳۰۰ × ۲۵۰ میلیمتر



۱۵۰ × ۱۲۵ میلیمتر
۳۰۰ × ۲۵۰ میلیمتر

۳-۶-۲ عمومی



۳۵۰ × ۲۵۰ میلیمتر



۳۵۰ × ۲۵۰ میلیمتر



۳۵۰ × ۲۵۰ میلیمتر



۳۵۰ × ۲۵۰ میلیمتر



۳۵۰ × ۲۵۰ میلیمتر



۳۵۰ × ۲۵۰ میلیمتر



۳۵۰ × ۲۵۰ میلیمتر



۳۵۰ × ۲۵۰ میلیمتر



۳۵۰ × ۲۵۰ میلیمتر



خوردن و آشامیدن
ممنوع



استفاده از تلفن همراه
ممنوع



داریست کامل نیست
استفاده نکنید

۳۵۰ × ۲۵۰ میلیمتر

۳۵۰ × ۲۵۰ میلیمتر

۳۵۰ × ۲۵۰ میلیمتر



آب غیر قابل شرب



استفاده از فشار هوای
ممنوع



دوش گرفتن
ممنوع

۳۵۰ × ۲۵۰ میلیمتر

۳۵۰ × ۲۵۰ میلیمتر

۳۵۰ × ۲۵۰ میلیمتر



اسپری آب
ممنوع



ورود سگ غیر از
سگ راهنمای ممنوع



شیرجه زدن ممنوع

۳۵۰ × ۲۵۰ میلیمتر

۳۵۰ × ۲۵۰ میلیمتر

۳۵۰ × ۲۵۰ میلیمتر

۸۰



شنا کردن ممنوع



تا اتمام تخلیه
 محل را ترک نکنید



شستشو با حال
 ممنوع

۳۵۰ × ۲۵۰ میلیمتر

۳۵۰ × ۲۵۰ میلیمتر

۳۵۰ × ۲۵۰ میلیمتر



استفاده از وسایل صوتی
 و تصویری ممنوع

۳۵۰ × ۲۵۰ میلیمتر

۴-۶-۲ - دسترسی



حمل کار با آسانسور
 ممنوع



استفاده کارکنان
 از آسانسور ممنوع



استفاده از تردیبان
 ممنوع

۳۵۰ × ۲۵۰ میلیمتر

۳۵۰ × ۲۵۰ میلیمتر

۳۵۰ × ۲۵۰ میلیمتر



۳۵۰ × ۲۵۰ میلیمتر



۳۵۰ × ۲۵۰ میلیمتر



۳۵۰ × ۲۵۰ میلیمتر



۳۵۰ × ۲۵۰ میلیمتر



۳۵۰ × ۲۵۰ میلیمتر



۳۵۰ × ۲۵۰ میلیمتر



۳۵۰ × ۲۵۰ میلیمتر



۳۵۰ × ۲۵۰ میلیمتر

۶-۵- ممنوعیت استعمال دخانیات و افروختن آتش



استعمال دخانیات
ممنوع



جهت اطفال از آب
استفاده نکنید



استفاده از شعله باز
ممنوع

۳۵۰ × ۲۵۰ میلیمتر

۳۵۰ × ۲۵۰ میلیمتر

۳۵۰ × ۲۵۰ میلیمتر

۷-۲- علایم ایمنی



خطر

۱۵۰ × ۱۲۵ میلیمتر
۳۰۰ × ۲۵۰ میلیمتر



احتیاط - سقف شکننده

۱۵۰ × ۱۲۵ میلیمتر
۳۰۰ × ۲۵۰ میلیمتر



احتیاط - قابل اشتعال

۱۵۰ × ۱۲۵ میلیمتر
۳۰۰ × ۲۵۰ میلیمتر



احتیاط - خطر سر خوردن

۱۵۰ × ۱۲۵ میلیمتر
۳۰۰ × ۲۵۰ میلیمتر



خطر مرگ

۱۵۰ × ۱۲۵ میلیمتر
۳۰۰ × ۲۵۰ میلیمتر



احتیاط - مراقب پله باشید

۱۵۰ × ۱۲۵ میلیمتر
۳۰۰ × ۲۵۰ میلیمتر



خطر بیولوژیک



خطر برق گرفتگی



احتیاط - مواد سمی

۱۵۰ × ۱۲۵
۳۰۰ × ۲۵۰

۱۵۰ × ۱۲۵
۳۰۰ × ۲۵۰

۱۵۰ × ۱۲۵
۳۰۰ × ۲۵۰



احتیاط - محوطه لیفتراک



خطر
تابش غیر رادیو اکتیو



خطر
مواقب سر خود بپوشید

۱۵۰ × ۱۲۵
۳۰۰ × ۲۵۰

۱۵۰ × ۱۲۵
۳۰۰ × ۲۵۰

۱۵۰ × ۱۲۵
۳۰۰ × ۲۵۰



کفش ایمنی بپوشید



ماسک ایمنی بپوشید



عینک ایمنی استفاده کنید

۳۵۰ × ۲۵۰

۳۵۰ × ۲۵۰

۳۵۰ × ۲۵۰



۳۵۰ × ۲۵۰ میلیمتر

۳۵۰ × ۲۵۰ میلیمتر

۳۵۰ × ۲۵۰ میلیمتر



۳۵۰ × ۲۵۰ میلیمتر

۳۵۰ × ۲۵۰ میلیمتر

۳۵۰ × ۲۵۰ میلیمتر



۳۵۰ × ۲۵۰ میلیمتر

۳۵۰ × ۲۵۰ میلیمتر

۳۵۰ × ۲۵۰ میلیمتر



استفاده از تلفن همراه
ممنوع



استفاده از شعله باز
ممنوع



استعمال دخانیات
ممنوع

۳۵۰ × ۲۵۰ میلیمتر

۳۵۰ × ۲۵۰ میلیمتر

۳۵۰ × ۲۵۰ میلیمتر



آب غیر قابل شرب



ورود افراد متفرقه
ممنوع



وارد نشوید

۳۵۰ × ۲۵۰ میلیمتر

۳۵۰ × ۲۵۰ میلیمتر

۳۵۰ × ۲۵۰ میلیمتر



آژیر آتش نشانی



واحد آتش نشانی



کپسول آتش نشانی

۳۵۰ × ۲۵۰ میلیمتر

۳۵۰ × ۲۸۰ میلیمتر

۳۵۰ × ۲۵۰ میلیمتر



۲۰۰ × ۳۵۰ میلیمتر



۱۵۰ × ۳۰۰ میلیمتر



۱۲۵ × ۲۲۵ میلیمتر



شیلنگ آتش نشانی

۳۵۰ × ۲۵۰ میلیمتر



تلفن اضطراری

۳۵۰ × ۳۵۰ میلیمتر



کمکهای اولیه

۳۵۰ × ۳۵۰ میلیمتر



چشم شوی

۳۵۰ × ۳۵۰ میلیمتر



آب آشامیدنی

۳۵۰ × ۳۵۰ میلیمتر



دوش اضطراری

۳۵۰ × ۳۵۰ میلیمتر



محل تجمع
ایمن

۳۵۰ × ۳۵۰ میلیمتر



برانکارد



بهداری



در مواقع اضطراری
شیشه یا پوشش را بشکنید

۳۵۰ × ۲۵۰ میلیمتر

۳۵۰ × ۲۵۰ میلیمتر

۳۵۰ × ۲۵۰ میلیمتر

۸-۲- علایم خطر



خطر مرگ

۱۵۰ × ۱۲۵ میلیمتر
۳۰۰ × ۲۵۰ میلیمتر



خطر بیولوژیکی

۱۵۰ × ۱۲۵ میلیمتر
۳۰۰ × ۲۵۰ میلیمتر



خطر برق گرفتگی

۱۵۰ × ۱۲۵ میلیمتر
۳۰۰ × ۲۵۰ میلیمتر



خطر

۱۵۰ × ۱۲۵ میلیمتر
۳۰۰ × ۲۵۰ میلیمتر



خطر
سیم خاردار

۱۵۰ × ۱۲۵ میلیمتر
۳۰۰ × ۲۵۰ میلیمتر



خطر
سگهای نگهبان

۱۵۰ × ۱۲۵ میلیمتر
۳۰۰ × ۲۵۰ میلیمتر



خطر
دی اکسید کربن

۱۵۰ × ۱۲۵
۳۰۰ × ۲۵۰ میلیمتر



خطر
احتمال خفگی وجود دارد

۱۵۰ × ۱۲۵
۳۰۰ × ۲۵۰ میلیمتر



خطر
سگهای ولگرد

۱۵۰ × ۱۲۵
۳۰۰ × ۲۵۰ میلیمتر



خطر
تغییر عمق ناگهانی

۱۵۰ × ۱۲۵
۳۰۰ × ۲۵۰ میلیمتر



خطر
کپسول تحت فشار

۱۵۰ × ۱۲۵
۳۰۰ × ۲۵۰ میلیمتر



خطر
نشت اسید باتری

۱۵۰ × ۱۲۵
۳۰۰ × ۲۵۰ میلیمتر



خطر
حرکت دورانی

۱۵۰ × ۱۲۵
۳۰۰ × ۲۵۰ میلیمتر



خطر
عبور و آگن حمل کالا

۱۵۰ × ۱۲۵
۳۰۰ × ۲۵۰ میلیمتر



خطر
سقوط ناگهانی

۱۵۰ × ۱۲۵
۳۰۰ × ۲۵۰ میلیمتر



خطر
مواقب باشید



خطر
ماشین های سنگین



خطر
لغش از راه پله

۱۵۰ × ۱۲۵
۳۰۰ × ۲۵۰ میلیمتر

۱۵۰ × ۱۲۵
۳۰۰ × ۲۵۰ میلیمتر

۱۵۰ × ۱۲۵
۳۰۰ × ۲۵۰ میلیمتر



خطر
جبس شدن در آتاق



خطر
سطح لغزندۀ است



خطر
مواقب باشید

۱۵۰ × ۱۲۵
۳۰۰ × ۲۵۰ میلیمتر

۱۵۰ × ۱۲۵
۳۰۰ × ۲۵۰ میلیمتر

۱۵۰ × ۱۲۵
۳۰۰ × ۲۵۰ میلیمتر



خطر
نشت بخار



خطر
لغش از سطح شیب دار



خطر
روشن شدن اتوماتیک دستگاه

۱۵۰ × ۱۲۵
۳۰۰ × ۲۵۰ میلیمتر

۱۵۰ × ۱۲۵
۳۰۰ × ۲۵۰ میلیمتر

۱۵۰ × ۱۲۵
۳۰۰ × ۲۵۰ میلیمتر



خطر
مواظب سر خود باشید



خطر
آزادگی مرتی



خطر
سقوط ابزار آلات

۱۵۰ × ۱۲۵
۳۰۰ × ۲۵۰ میلیمتر

۱۵۰ × ۱۲۵
۳۰۰ × ۲۵۰ میلیمتر

۱۵۰ × ۱۲۵
۳۰۰ × ۲۵۰ میلیمتر



خطر
سقوط مصالح ساختمانی



خطر
آسیب دیدگی



خطر
آسیب دیدگی

۱۵۰ × ۱۲۵
۳۰۰ × ۲۵۰ میلیمتر

۱۵۰ × ۱۲۵
۳۰۰ × ۲۵۰ میلیمتر

۱۵۰ × ۱۲۵
۳۰۰ × ۲۵۰ میلیمتر



خطر
کج شدن بار



خطر
میدان مغناطیس قوی



خطر
لیزر در حال کار

۱۵۰ × ۱۲۵
۳۰۰ × ۲۵۰ میلیمتر

۱۵۰ × ۱۲۵
۳۰۰ × ۲۵۰ میلیمتر

۱۵۰ × ۱۲۵
۳۰۰ × ۲۵۰ میلیمتر



خطر
تابش نور شدید



خطر
سرماهی شدید



خطر
سطح داغ

۱۵۰ × ۱۲۵
۳۰۰ × ۲۵۰ میلیمتر

۱۵۰ × ۱۲۵
۳۰۰ × ۲۵۰ میلیمتر

۱۵۰ × ۱۲۵
۳۰۰ × ۲۵۰ میلیمتر



خطر
تابش غیر رادیو اکتیو



خطر
مواد زیان آور



خطر
در حال انجام تعمیرات

۱۵۰ × ۱۲۵
۳۰۰ × ۲۵۰ میلیمتر

۱۵۰ × ۱۲۵
۳۰۰ × ۲۵۰ میلیمتر

۱۵۰ × ۱۲۵
۳۰۰ × ۲۵۰ میلیمتر



خطر



خطر
مسحومیت با فلز بیسموت



خطر
مواد خود اشتعال

۱۵۰ × ۱۲۵
۳۰۰ × ۲۵۰ میلیمتر

۱۵۰ × ۱۲۵
۳۰۰ × ۲۵۰ میلیمتر

۱۵۰ × ۱۲۵
۳۰۰ × ۲۵۰ میلیمتر



خطر
اتمسفر قابل انفجار



خطر
مسومیت با فلز سرب



خطر
محیط آلوده است

۱۵۰ × ۱۲۵
۳۰۰ × ۲۵۰

۱۵۰ × ۱۲۵
۳۰۰ × ۲۵۰

۱۵۰ × ۱۲۵
۳۰۰ × ۲۵۰



خطر صناعه



خطر
برق گرفتگی



خطر
برق گرفتگی

۱۵۰ × ۱۲۵
۳۰۰ × ۲۵۰

۱۵۰ × ۱۲۵
۳۰۰ × ۲۵۰

۱۵۰ × ۱۲۵
۳۰۰ × ۲۵۰



خطر
آسیب دیدگی



خطر
آسیب دیدگی دست



احتیاط - جرثقیل سقفی

۱۵۰ × ۱۲۵
۳۰۰ × ۲۵۰

۱۵۰ × ۱۲۵
۳۰۰ × ۲۵۰

۱۵۰ × ۱۲۵
۳۰۰ × ۲۵۰



۱۵۰ × ۱۲۵
۳۰۰ × ۲۵۰ میلیمتر



۱۵۰ × ۱۲۵
۳۰۰ × ۲۵۰ میلیمتر



۱۵۰ × ۱۲۵
۳۰۰ × ۲۵۰ میلیمتر



۱۵۰ × ۱۲۵
۳۰۰ × ۲۵۰ میلیمتر

۹-۲- علایم انبارداری



۱۵۰ × ۳۰۰
۳۵۰ × ۲۵۰ میلیمتر



۱۲۵ × ۱۲۵
۲۵۰ × ۲۵۰ میلیمتر



۱۵۰ × ۱۲۵
۳۰۰ × ۲۵۰ میلیمتر



۳۵۰ × ۲۵۰ میلیمتر



۳۵۰ × ۲۵۰ میلیمتر



۳۵۰ × ۲۵۰ میلیمتر



۳۵۰ × ۲۵۰ میلیمتر



۳۵۰ × ۲۵۰ میلیمتر



۳۵۰ × ۲۵۰ میلیمتر



۳۵۰ × ۲۵۰ میلیمتر



۳۵۰ × ۲۵۰ میلیمتر



۳۵۰ × ۲۵۰ میلیمتر



۳۵۰ × ۲۵۰ میلیمتر



۱۵۰ × ۳۰۰ میلیمتر



به این محل
قدم نگذارید



خاموش نکنید



ورود افراد متفرقه
ممنوع

۳۵۰ × ۲۵۰ میلیمتر

۳۵۰ × ۲۵۰ میلیمتر

۳۵۰ × ۲۵۰ میلیمتر



استفاده کارکنان
از بالابر ممنوع



استفاده جک پالت
یعنوان وسیله نقلیه ممنوع



عکاسی و فیلمبرداری
ممنوع

۳۵۰ × ۲۵۰ میلیمتر

۳۵۰ × ۲۵۰ میلیمتر

۳۵۰ × ۲۵۰ میلیمتر



دست نزنید



حمل کالا با آسانسور
ممنوع



استفاده کارکنان
از آسانسور ممنوع

۳۵۰ × ۲۵۰ میلیمتر

۳۵۰ × ۲۵۰ میلیمتر

۳۵۰ × ۲۵۰ میلیمتر



در محل
کالا انبار نکنید



استفاده از تلفن همراه
ممنوع



استفاده از شعله باز
ممنوع

۳۵۰ × ۲۵۰ میلیمتر

۳۵۰ × ۲۵۰ میلیمتر

۳۵۰ × ۲۵۰ میلیمتر



وارد نشوید



استفاده کارکنان
از آسانسور ممنوع



استعمال دخانیات
ممنوع

۳۵۰ × ۲۵۰ میلیمتر

۳۵۰ × ۲۵۰ میلیمتر


۳۵۰ × ۲۵۰ میلیمتر



۳۵۰ × ۲۵۰ میلیمتر



۳۵۰ × ۲۵۰ میلیمتر



۳۵۰ × ۲۵۰ میلیمتر



۳۵۰ × ۲۵۰ میلیمتر



۳۵۰ × ۲۵۰ میلیمتر



۳۵۰ × ۲۵۰ میلیمتر



۳۵۰ × ۲۵۰ میلیمتر



۳۵۰ × ۲۵۰ میلیمتر



۳۵۰ × ۲۵۰ میلیمتر



خطر

۱۵۰ × ۱۲۵
۳۰۰ × ۲۵۰ میلیمتر



خطر
مواد زیان آور

۱۵۰ × ۱۲۵
۳۰۰ × ۲۵۰ میلیمتر



کپسول آتش نشانی

۱۵۰ × ۱۲۵
۳۰۰ × ۲۵۰ میلیمتر



خطر
ماشین های سنگین

۱۵۰ × ۱۲۵
۳۰۰ × ۲۵۰ میلیمتر



خطر
کپسول تحت فشار

۱۵۰ × ۱۲۵
۳۰۰ × ۲۵۰ میلیمتر



خطر
مواد خود اشتعال

۱۵۰ × ۱۲۵
۳۰۰ × ۲۵۰ میلیمتر



احتیاط - کپسول هوای فشرده

۱۵۰ × ۱۲۵
۳۰۰ × ۲۵۰ میلیمتر



احتیاط - جرثقیل سقفی

۱۵۰ × ۱۲۵
۳۰۰ × ۲۵۰ میلیمتر



خطر
چ شدن بار

۱۵۰ × ۱۲۵
۳۰۰ × ۲۵۰ میلیمتر



احتیاط - مواد خورنده



احتیاط - مواد شیمیایی



خطر
نشت اسید باتری

۱۵۰ × ۱۲۵
۳۰۰ × ۲۵۰

۱۵۰ × ۱۲۵
۳۰۰ × ۲۵۰

۱۵۰ × ۱۲۵
۳۰۰ × ۲۵۰



احتیاط - مواد سمی



احتیاط - قابل اشتعال



احتیاط - محوطه لیفتراک

۱۵۰ × ۱۲۵
۳۰۰ × ۲۵۰

۱۵۰ × ۱۲۵
۳۰۰ × ۲۵۰

۱۵۰ × ۱۲۵
۳۰۰ × ۲۵۰



احتیاط - خطر سر خوردن



احتیاط - خطر انفجار



خطر بیولوژیکی

۱۵۰ × ۱۲۵
۳۰۰ × ۲۵۰

۱۵۰ × ۱۲۵
۳۰۰ × ۲۵۰

۱۵۰ × ۱۲۵
۳۰۰ × ۲۵۰



۱۰-۲ - علایم گمرکی

۱-۱۰-۲ - هشدارها



خطر

۱۵۰ × ۱۲۵
۳۰۰ × ۲۵۰ میلیمتر



خطر
لیزر در حال کار

۱۵۰ × ۱۲۵
۳۰۰ × ۲۵۰ میلیمتر



خطر
مواظب سر خود باشید

۱۵۰ × ۱۲۵
۳۰۰ × ۲۵۰ میلیمتر



خطر
میدان مغناطیس قوی

۱۵۰ × ۱۲۵
۳۰۰ × ۲۵۰ میلیمتر



خطر
سقوط ناگهانی

۱۵۰ × ۱۲۵
۳۰۰ × ۲۵۰ میلیمتر



احتیاط - مواد شیمیایی

۱۵۰ × ۱۲۵
۳۰۰ × ۲۵۰ میلیمتر



احتیاط - کپسول هوای فشرده

۱۵۰ × ۱۲۵
۳۰۰ × ۲۵۰ میلیمتر



خطر
سگهای نگهبان

۱۵۰ × ۱۲۵
۳۰۰ × ۲۵۰ میلیمتر



احتیاط - خطر تشعشع

۱۵۰ × ۱۲۵
۳۰۰ × ۲۵۰ میلیمتر



۱۵۰ × ۱۲۵
۳۰۰ × ۲۵۰



احیاط - مواد خورنده

۱۵۰ × ۱۲۵
۳۰۰ × ۲۵۰



احیاط - سقف شکننده

۱۵۰ × ۱۲۵
۳۰۰ × ۲۵۰



خطر برق گرفتگی

۱۵۰ × ۱۲۵
۳۰۰ × ۲۵۰



احیاط - مواد سمی

۱۵۰ × ۱۲۵
۳۰۰ × ۲۵۰



احیاط - درجه حرارت بالا

۱۵۰ × ۱۲۵
۳۰۰ × ۲۵۰



احیاط - قابل اشتعال

۱۵۰ × ۱۲۵
۳۰۰ × ۲۵۰



احیاط - خطر سر خوردن

۱۵۰ × ۱۲۵
۳۰۰ × ۲۵۰



احیاط - درجه حرارت پائین

۱۵۰ × ۱۲۵
۳۰۰ × ۲۵۰

۱۰۳



۱۵۰ × ۱۲۵
۳۰۰ × ۲۵۰



۱۵۰ × ۱۲۵
۳۰۰ × ۲۵۰



۱۵۰ × ۱۲۵
۳۰۰ × ۲۵۰

۲-۱۰-۲ - منع کننده ها



۳۵۰ × ۲۵۰



۳۵۰ × ۲۵۰



۳۵۰ × ۲۵۰



۳۵۰ × ۲۵۰



۳۵۰ × ۲۵۰



۳۵۰ × ۲۵۰

۱۰۴



دست نز نید



استفاده از شعله باز
ممنوع



کلید را
خاموش نکنید

۳۵۰ × ۲۵۰ میلیمتر

۳۵۰ × ۲۵۰ میلیمتر

۳۵۰ × ۲۵۰ میلیمتر



ورود لیفتراک
ممنوع



ورود ممنوع



ورود افراد متفرقه
ممنوع

۳۵۰ × ۲۵۰ میلیمتر

۳۵۰ × ۲۵۰ میلیمتر

۳۵۰ × ۲۵۰ میلیمتر

۳-۱۰-۲- الزام ها



ماسک حفاظتی صورت
استفاده کنید



مهای خود را با تور
بپوشانید



عینک ایمنی استفاده کنید

۳۵۰ × ۲۵۰ میلیمتر

۳۵۰ × ۲۵۰ میلیمتر

۳۵۰ × ۲۵۰ میلیمتر


۱۰۵



۳۵۰ × ۲۵۰ میلیمتر

۳۵۰ × ۲۵۰ میلیمتر

۳۵۰ × ۲۵۰ میلیمتر



۳۵۰ × ۲۵۰ میلیمتر

۳۵۰ × ۲۵۰ میلیمتر

۳۵۰ × ۲۵۰ میلیمتر



۳۵۰ × ۲۵۰ میلیمتر

۳۵۰ × ۲۵۰ میلیمتر

۳۵۰ × ۲۵۰ میلیمتر



۳۵۰ × ۲۵۰ میلیمتر



۳۵۰ × ۲۵۰ میلیمتر



۳۵۰ × ۲۵۰ میلیمتر



۳۵۰ × ۲۵۰ میلیمتر



با احتیاط برانید



گوشی ایمنی استفاده کنید

۳۵۰ × ۲۵۰ میلیمتر

۱۱-۲ - ایمنی الکتریکی



۱۵۰ × ۱۲۵ میلیمتر
۳۰۰ × ۲۵۰ میلیمتر



۱۵۰ × ۱۲۵ میلیمتر
۳۰۰ × ۲۵۰ میلیمتر



۱۵۰ × ۱۲۵ میلیمتر
۳۰۰ × ۲۵۰ میلیمتر

۱۰۷



۱۲-۲ - لوزی هشدار دهنده خطر



۱۳-۲ - علایم ایمنی COSHH (کنترل مواد خطرناک بر سلامتی)



ماسک تنفسی
استفاده کنید



ماسک حفاظتی صورت
استفاده کنید



عینک ایمنی استفاده کنید

۱۳۵۰ × ۲۵۰ میلیمتر

۱۳۵۰ × ۲۵۰ میلیمتر

۱۳۵۰ × ۲۵۰ میلیمتر



لباس کار پوشید



پوشیدن لباس شیمیایی
ازامی است



هواکش را روشن کنید

۱۳۵۰ × ۲۵۰ میلیمتر

۱۳۵۰ × ۲۵۰ میلیمتر

۱۳۵۰ × ۲۵۰ میلیمتر



خطر

۱۵۰ × ۱۲۵ میلیمتر
۳۰۰ × ۲۵۰ میلیمتر



خطر
تابش غیر رادیو اکتیو

۱۵۰ × ۱۲۵ میلیمتر
۳۰۰ × ۲۵۰ میلیمتر



خطر
مواد زیان آور

۱۵۰ × ۱۲۵ میلیمتر
۳۰۰ × ۲۵۰ میلیمتر

۱۰۹



احتیاط - مواد شیمیایی



احتیاط - خطر تشعشع



احتیاط - مواد خورنده

۱۵۰ × ۱۲۵
۳۰۰ × ۲۵۰ میلیمتر

۱۵۰ × ۱۲۵
۳۰۰ × ۲۵۰ میلیمتر

۱۵۰ × ۱۲۵
۳۰۰ × ۲۵۰ میلیمتر



خطر بیولوژیکی



احتیاط - مواد سمی



خطر
محیط آلوده است

۱۵۰ × ۱۲۵
۳۰۰ × ۲۵۰ میلیمتر

۱۵۰ × ۱۲۵
۳۰۰ × ۲۵۰ میلیمتر

۱۵۰ × ۱۲۵
۳۰۰ × ۲۵۰ میلیمتر



آب
آشامیدنی نیست

۳۵۰ × ۲۵۰ میلیمتر



خوردن و آشامیدن
ممنوع

۳۵۰ × ۲۵۰ میلیمتر




استعمال دخانیات
ممنوع

۳۵۰ × ۲۵۰ میلیمتر

۱۴-۲ - علایم جاچایی سیلندرها



۱۵-۲ - علایم ایستاده



۱۶-۲ - علایم بسته بندی و حمل و نقل





۱۶-۲-۱- برچسب های حمل و نقل







۱۷-۲ - کدگذاری رنگ ها جهت خطوط لوله

امروزه با توجه به حجم بسیار بالای خطوط لوله و تنوع سیالات و خطرات آنها در صنایع جهان، تعریف و اختصاص رنگ ها و کدهای مربوطه برای هر یک از سیالات موجود جهت شناسایی ماهیت و ویژگیهای سیال و آگاهی از خطرات پیرامون آن اهمیت به سزاوی دارد لذا بر اساس استاندارد BS به طور کلی رنگ های خطوط لوله مطابق با سیال مربوطه به شرح جدول ذیل تقسیم بندی شده است. همچنین چند نمونه از این خطوط لوله با رنگ ها و سیال متفاوت در صفحه بعد آمده است.

نوع سیال	رنگ	کد رنگ
آب	سبز	۶۰۱۰
هوای روشن	آبی روشن	۵۰۱۲
بخار	نقره ای-خاکستری	۹۰۰۶
روغن یا مایعات قابل اشتعال	قهوة ای	۸۰۰۱
دیگر مایعات	مشکی	۹۰۰۵
آب آتشنشانی	قرمز	۳۰۰۱
گازها	زرد	۱۰۰۶
اسید و الکل	بنفش	۴۰۰۱

نمونه هایی از خطوط لوله با رنگ های مختلف و متناسب با سیال موجود



۱۸-۲- کد گذاری رنگ ها و الزامات برچسب ها به منظور

شناسایی کپسول های گازهای صنعتی

سال های زیادی استاندارد انگلیسی ۳۴۹ برای رنگ ها ، جهت شناسایی کپسول های گازهای صنعتی در بریتانیا مورد استفاده قرار می گرفت. طی سالهای اخیر فعالیتهاي زیادي جهت یکسان سازی استاندارد برای کپسول های گازهای صنعتی در سراسر اروپا انجام شده است. به عنوان قسمتی از این فعالیت ها، رنگ کپسول های گاز در این کشورها مطابق با استاندارد BS EN 1089-3:1997 انتقال سیلندرهای گاز-قسمت سوم، کد رنگ ها بیان شده است.(ویرایش جدید آن BS EN 1089-3:2004) گازهای صنعتی که کاربرد پزشکی دارند نیز مطابق استاندارد 32 ISO یکسان سازی شده اند.

هدف این بخش ، شرح تغییرات جدید صورت پذیرفته برای استفاده کننده های سیلندرهای گاز و همچنین توضیحاتی درباره محتواي برچسب های سیلندرها است.

برخی از جنبه های BS EN 1089-3:1997 اختیاری بوده و این نوشتار پیشنهادهای انجمن صنایع گاز اروپا را با هدف رسیده به کد رنگ های کاملا یکسان در بر می گیرد.

کد رنگ های جدید منحصرا برای شانه یا قسمتی از خمیدگی در بالای سیلندر با هدف تعیین نوع گاز درون سیلندر به کار می رود. همچنین برای برخی از گازهای رنگ خاص اختصاص داده شده که در زیر آورده شده است. جایی که برای یک گاز رنگ خاصی در نظر گرفته نشده باشد در این صورت خواص آن منظور خواهد شد و در صورتی که گازی دارای دو خصوصیت متفاوت باشد، دو رنگ هم مرکز یا دو رنگ در هر ربع از سیلندر استفاده خواهد شد.

خصوصیت و رنگ گازهای خطرناک بشرح زیر افزایش می یابد :

گازهای خنثی : سبز روشن

گازهای اکسید کننده : آبی روشن

گازهای قابل اشتعال : قرمز

گازهای سمی : زرد

جدول طبقه بندی رنگها بوسیله مشخصات خطر مربوط به کپسول ها

رنگ های جدید	نوع گاز
سبز روشن	بی اثر
آبی روشن	اکسید کننده
قرمز	قابل اشتعال
زرد	سمی و خورنده

گازهای ویژه

رنگ های جدید	نوع گاز	
خرمایی(خم بالا و بدنه)	C_2H_2	استیلن
سفید	O_2	اکسیژن
آبی	N_2O_2	اکسید نیتروژن

گازهای بی اثر برای مصارف صنعتی و پزشکی

رنگ های جدید	نوع گاز	
سبز تیره	Ar	آرگن
سیاه	N_2	نیتروژن
حاکستری	CO_2	دی اکسید کربن
قهوه ای	He	هelim


ترکیب های گازی برای اهداف پزشکی و تنفسی

رنگ های جدید		نوع گاز
سفید سیاه		هوا یا هوای ترکیب اکسیژن ۲ تا٪ ۲۳
سفید قهوة ای	He/O_2	هلیم / اکسیژن
سفید خاکستری	OH_2/CO_2	اکسیژن/دی اکسید کربن
سبز روشن	O_2/N_2	اکسیژن/نیتروژن (اکسیژن بیشتر از٪ ۲۳)
آبی روشن	O_2/N_2	اکسیژن/نیتروژن (اکسیژن کمتر از٪ ۲۰)
سفید آبی	$\text{O}_2/\text{N}_2\text{O}$	اکسیژن / اکسید نیتروژن

مثالهایی از بعضی گازهای صنعتی و ترکیب های گازی

رنگ های جدید		نوع گاز
سبز روشن	$\text{O}_2 < \text{or} = 23.5\%$	هوا یا هوای ترکیبی
زرد	NH_3	آمونیاک
زرد	Cl_3	کلرین
قرمز	H_2	هیدروژن
سبز روشن	Kr	کرپتون
قرمز	CH_2	متان
سبز روشن	Ar/CO_2	آرگون/دی اکسید کربن
سبز روشن	N_2/CO_2	نیتروژن/دی اکسید کربن

اطلاعات برچسب کپسول ها



نام شرکت A

آدرس شرکت B

C مخاطره و ایمنی مربوط به محصول

D نماد خطر

E برچسب

G اگر کاربردی باشد شماره


H نام محصول

I شماره شناسایی UN و ذکر روش صحیح حمل کردن

J هر نوع اطلاعات اضافی کارخانه


K شماره تلفن تماس اضطراری

۱۹-۲ - لوزی خطر



۲۰- علایم ایمنی پادری (Safety Mat)





٢ - ٢١ - تابلو اعلانات (Billboard)





please come & contribute your ideas

123



فصل ۳ - استانداردهای علایم

 ANSI Z53.1-6 2006-ADJ(American national standard for safety colors).pdf	 BS 1710 (Identification of pipeline and services).pdf	 BS 4790 (Determination of the Effects of a Small Source of Ignition on Textile Floor Coverings (H).pdf
 BS 5378 (Safety Signs and Colours Part 1 Colour and Design, specification for colour and design).pdf	 BS 5378 (Safety Signs and Colours Part 2 Color metric and Photometric Properties of Materials Amd .pdf	 BS 5499 (Fire Safety Signs, Notices and Graphic Symbols Part 1: specification for fire safety signs).pdf
 BS 5499 (Graphical Symbols and Signs - Part 1 Specification for geometric shapes ,colours and layout.pdf	 BS 5499-2 (part2-specification for self-luminous fire safety signs) .pdf	 BS 5499-4(part4-code of practice for escape route signing).pdf
 BS 5499 (Part 5:signs with specific safety meanings).pdf	 BS 5499 (Part 5:signs with specific safety meanings).pdf	 BS 5499 (Part 6 Creation and design of graphical symbols for use in safety signs-requirements.pdf
 BS 5499 (Safety signs, including fire safety signs Part 10 Code of practice for the use of safety signs.pdf	 BS 5499 (Part 11 Water safety signs .pdf	 BS 8501-2002(Graphical symbols and signs Public information symbols).pdf
 BS EN 1089-3 (Transportable Gas Cylinders - Cylinder Identification Part 3 Colour Coding Supersed.pdf	 DIN 2404 (Identification Colour Code for Heating System Pipelines).pdf	 IEC 60417 (Graphical Symbols for Use on Equipment).pdf
 IEC 80416-1(basic principles for graphical symbols for use on equipment-part1-creation of graphical symbols for registration).pdf	 ISO 3767-1(tractors, machinery for agriculture and forestry, powered lawn and garden equipment-symbols for operator controls and other displays-part1-common symbols).pdf	 ISO 3767-1-AM1 (AMENDMENT 1-additional symbols).pdf
 ISO 3864-1(graphical symbols-safety colours and safety signs-part1-design principles for safety signs in workplaces and public areas).pdf	 ISO 3864-2(part2-design principles for product safety labels).pdf	 ISO 3864-3(part3-design principles for graphical symbols for use in safety signs).pdf
 ISO 6405-1(earth-moving machinery-symbols for operator controls and other displays-part1-common symbols).pdf	 ISO 6405-2 AM1(part2-specific symbols for machines, equipment and accessories-AMENDMENT 2-additional symbols).pdf	 ISO 6405-2 AM2(part2-specific symbols for machines, equipment and accessories-AMENDMENT 2-additional symbols).pdf
 ISO 6405-2(part2-specific symbols for machines,equipment and accessories).pdf	 ISO 7000(graphical symbols for use on equipment-index and synopsis).pdf	 ISO/DIS 7010(graphical symbols-safety colours and safety signs-registered safety signs).pdf
 ISO 7010(graphical symbols-safety colours and safety signs- safety signs used in workplaces and public areas).pdf	 ISO 9244(earth moving machinery-machine safety labels-general principles).pdf	 ISO 11684(Tractors,machinery for agriculture and forestry,powered lawn and garden equipment-safety signs and hazard pictorials-general principles).pdf
 ISO 13200(cranes-safety signs and hazard pictorials-general principles).pdf	 ISO 15870(powered industrial trucks-safety signs and hazard pictorials-general principles).pdf	 ISO 16069(graphical symbols-safety signs-safety way guidance systems(SWGS)).pdf
 ISO 17398(safety colours and safety signs-classification,performance and durability of safety signs).pdf	 ISO 23601(safety identification-escape and evacuation plan signs).pdf	 ISO 80416-2(basic principles for graphical symbols for use on equipment-part2-forms and use of arrows).pdf

منابع:

- ۱ - ش. ارقامی و م. بویا "اصول ایمنی در صنعت و خدمات" انتشارات فن آوران (British Standard) BS ۲ - استاندارد
- 3- BG Catalogue "SETON solution for a Safe, Secure Workplace" SPRING 1999
- 4- The Ultimate Buyer's Guide to Safety" SETON solution for a Safe, Secure Workplace" Apr 2001 – Aug 2001
- 5- ANSI Z535

همه افراد شاغل در صنایع و پرورش های صنعتی و ساختمانی در معرض خطراتی قرار دارند که در اطراف آن ها در کمین‌اند ، از این رو آگاه ساختن ایشان از خطرات پیرامون شان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این میان بهره گیری از عالیم و تابلوهای ایمنی، بهداشتی و زیست محیطی یکی از روش‌های رایج و مؤثر جهت آگاهی بخشی و هشدار به کارکنان صنایع به شمار می‌رود.

در این کتاب سعی شده است با معرفی مجموعه ای از تابلوها، نمادها و عالیم بهداشتی، ایمنی و زیست محیطی، خواننده را با معنی و مفهوم آنها و استاندارد ها ای مربوطه آشنا نماید. امیدواریم کلیه همکاران و صنعتگران ضمن توجه به محتواهای این مجموعه و رعایت نکات ایمنی موجبات کاهش حوادث را فراهم نمایند.



شرکت ملی پالایش و پتروشیمی ایران
وزارت بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست